



Philips  
reproductor de DVD

**HDMI 1080i**

DivX Ultra

**DVP6620**



**HDMI**



## Un estilo que se adapta a todo lugar

Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa disfrutando con vídeo de alta definición (720 p/1080 i).

### Audio y vídeo con mayor realismo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad
- HDMI 1080i con realce visual de alta definición
- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad
- escaneo progresivo y vídeo por componentes para una calidad de imagen óptima

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de vídeos DivX
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificación DivX para reproducción estándar de vídeos DivX

### Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño flexible y compacto con montaje de pared optativo



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Especificaciones

### Imagen / pantalla

- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** escaneado progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de video, Realce visual, Alta def. (720 p, 1080 i)

### Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Relación señal / ruido:** 90
- **Distorsión y ruido (1 KHz):** 65 dB
- **Cruce (1 KHz):** 70 dB
- **Rango dinámico (1 KHz):** 80 dB
- **Respuesta de frecuencia:** 30 - 20.000 Hz
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital

### Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

### Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD de audio
- **Codificación MP3:** 32 - 320 Kbps
- **Formato de compresión:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

### Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Optimización de la imagen:** Girar fotografías,

Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Resolución de alta definición

### Aplicaciones multimedia

- **Formatos de reproducción:** DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

### Conectividad

- **Conexiones traseras:** Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente, Salidas de audio analógico y CVBS

### Comodidad

- **Protección para niños:** Control para padres, Bloqueo infantil
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Inglés, Portugués brasileño, Español

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Guía de configuración rápida, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Cable HDMI, Cable de corriente, Adaptador plano VDE a 2 pines

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 305 x 187 x 98 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 400 x 350 x 110 mm

### Potencia

- **Consumo de energía:** < 10 W
- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 1 W

## Características destacadas

### Certificación DivX Ultra

*DivX Ultra combina la reproducción DivX con características especiales, como subtítulos integrados, audio en diversos idiomas, varias pistas y menús en un formato de archivo conveniente.*

### Reproduce todos los formatos

*Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.*

### Audio DAC a 192 KHz/24 bits

*El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.*

### HDMI 1080i

*HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).*

### JPEG lista para alta definición

*La reproducción JPEG de alta definición te permite visualizar las imágenes en tu televisor con una resolución de dos megapíxeles. Ahora podrás ver tus imágenes digitales con absoluta claridad, sin que pierdan calidad o detalles y mostrárselas a tus amigos y familiares desde la comodidad de tu casa.*

### escaneado progresivo

*La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.*

### Diseño flexible y compacto



Fecha de publicación  
2009-02-06

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 28148  
EAN: 87 12581 32336 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)