

Philips 5000 series
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

Smart TV Plus
3D



BDP5500

Blu-ray 3D un labākās interneta iespējas jūsu televizorā

Ļaujiet sevi pārsteigt Philips 3D Blu-ray DVD atskaņotājam BDP5500 un atklāiet jaunu dimensiju savā filmu skatīšanās pieredzē mājās. Izbaudiet labākās interneta iespējas savā televizorā, izmantojot pakalpojumu Smart TV Plus, bez vadu jucekļa ar ātrdarbīgo iebūvēto WiFi-n. Atskaņojiet vairāk nekā jebkad, izmantojot DivX Plus HD tehnoloģiju.



Skatīt vairāk

- Blu-ray 3D disku atskaņošana Full HD 3D baudījumam mājās
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana
- Smart TV Plus sniedz iespēju televizorā izbaudīt tiešsaistes pakalpojumus un piekļūt multividei
- Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D reālistiskam filmu baudījumam
- DLNA tīkla saite sniedz iespēju apskatīt fotoattēlus un video datorā

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD un DTS-HD MA, paredzēti HD 7.1 telpiskās skaņas atveidei

Pievienojiet vairāk

- Iebūvēts WiFi-n ātrākam, plašākam bezvadu sniegunam
- SimplyShare, lai izveidotu savienojumu un straumētu izklaidi bezvadu tīklā
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- Padariet savu viedtālruni par Philips AV produktu tālvadības pulti
- USB tastatūras savienojamība vienkāršai Smart TV un tīmekļa pārlūkošanai

PHILIPS

Izceltie produkti

Blu-ray 3D disku atskaņošana



Full HD 3D sniedz ilūziju bagātīgam, reālistiskam kino baudījumam mājas apstākļos. Atsevišķi attēli kreisajai un labajai acij ir ierakstīti 1920 x 1080 Full HD kvalitātē un pārmaiņus lielā ātrumā tiek rādīti ekrānā. Vērojot šos attēlus ar īpašām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

USB tastatūras savienojamība



Interneta pārlūkošana tagad ir daudz ērtāka. Bez nepieciešamības ieslēgt PC/MAC datoru varat pārlūkot internetu dzīvojamā istabā savā platekrāna TV. Vienkārši pievienojiet bezvadu tastatūras adapteris vai vadu tastatūras USB spraudni sava atskaņotāja USB portā un varat izmantot Qwerty tastatūru, lai pārlūkotu informācijas plašumus. Smart TV pārlūkošana ir kļuvusi vienkāršāka, jo ar tālvadības pulti var ievadīt tikai vārdus, izmantojot deviņus burtciparu taustiņus. Nav nepieciešamības pārvietot klēpj datoru vai sasprindzināt redzi, skatoties mobilās ierīces nelielajā ekrānā, lai baudītu interneta saturu.

Smart TV Plus



Philips mājas kinozāle un Blu-ray atskaņotājs ar Smart TV Plus nodrošina uzlabotu funkciju klāstu, tostarp Net TV, SimplyShare un MyRemote. Net TV sniedz piekļuvi plašām tiešsaistes informācijai un izklaides iespējām jūsu televizorā, piemēram, video pēc pieprasījuma veida pakalpojumus. Izmantojot SimplyShare, varat piekļūt fotoattēliem, mūzikai un filmām, kas atrodas jūsu personālajā

datorā, nepametot ērto viesistabas divānu. Varat arī izmantot savu viedtālruni/planšētdatoru, lai kontrolētu mājas kinozāli ar Philips MyRemote lietojumprogrammu.

Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D



Izbaudiet 3D filmu aizrautību ar esošo 2D filmu kolekciju. Tūlītēja 3D pārvēršana izmanto jaunākās digitālās tehnoloģijas, lai analizētu 2D video saturu un noteiktu atšķirības starp priekšplāna un fona objektiem. Šī funkcija ģenerē dziļuma karti, kas pārvērš parastus 2D video formātus aizraujošā 3D formātā. Kopā ar saderīgu 3D televizoru tagad varat izbaudīt Full HD 3D.

SimplyShare



Philips SimplyShare* sniedz iespēju koplietot mūziku, filmas un fotoattēlus no planšētdatora, viedtālruņa un personālā datora jūsu mājas kinozālē un Blu-ray atskaņotājā. Varat straumēt visu izklaidi tieši no savām ierīcēm, kas nodrošinātas ar DLNA vai izmantot tālvadības pulti, lai piekļūtu un straumētu multivides failus no sava personālā datora. Vislabākajai bezvadu tīkla lietošanas pieredzei instalējiet SimplyShare lietojumprogrammu savā planšētdatorā/viedtālrunī. Tagad varat bez problēmām izbaudīt savu izklaidi.

Specifikācijas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Strāvas vads, Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata
- Papildpiederumi: QWERTY tastatūra

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaīņa

Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēršana, Pauzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummaīņa
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, Progressive Scan, Video mērogošana, x.v. Color

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: USB 2.0
- Tīkla savienojumi: 802.11 b/g/n, Iebūvēts WiFi
- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Ethernet, HDMI izeja, SD/SDHC kartes slots, USB 2.0
- Savienojums ar datoritīklu: DLNA 1.5 sertificēts
- Smart TV Plus: Lietojumprogramma MyRemote,

Net TV, SimplyShare

Lietošanas komforts

- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- Vienkārša izmantošana: Ātra aktivizēšana, MyRemote lietojumprogramma
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, 21:9 formāta subtitru atbalsts, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Displejā redzamās valodas: Čehu, Dāņu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Norvēģu, Poliš, Portugāļu, Rumāņu, Krievu, Slovēku, Spāņu, Zviedru, Turku, Grieķu, Ungāru

Izmēri

- Produkts (P x A x Dz): 435 x 38 x 213 mm
- Produkta svars: 1,82 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 495 x 87 x 300 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,26 kg

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pārveidotājs: 12 biti/148 MHz
- Blu-ray 3D: 2D pārvēršana 3D, Full HD 1080p
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Barošanas avots: 220–230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): =90 dB
- Frekvences reakcija: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: = 100 dB
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio



Izlaides datums
2014-10-24

Versija: 10.2.8

12 NC: 8670 000 83739
EAN: 87 12581 62474 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com