

Philips
DVD'li ev sinema sistemi



HTS9810



Ev sineması değil, evdeki sinema

9.1 Sinema Sesi ile

Mükemmel ses, görüntü ve tasarımın keyfini çıkarın. Ambisound özellikli 9.1 Sinema Sesi ile evde sinema ses çıkışı deneyiminde son noktaya ulaşın. HTS9810, film severler için üstün performans sunan şık bir sistemdir.

Bağlanın

- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- MP3 Link, taşınabilir medya oynatıcılardan müzik çalar

Dinleyin

- Sadece 5 hoparlörden 9.1 surround ses için 9.1 Sinema Sesi
- Yumuşak kubbe tweeter'lar ve DoubleBASS ile mükemmel ses kalitesi
- FullSound™, MP3'lerde CD dinleme deneyimi yaşatır

Yaşayın

- Salonunuzdaki kablo kalabalığını azaltacak kablosuz arka hoparlörler
- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik ekran kontrolleri
- Daha etkileyici bir ses için tam boy kule hoparlörler

Görün

- Son derece net, yüksek kaliteli video için Faroudja DCDi
- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme

PHILIPS

Özellikler

Faroudja DCDi

Faroudja DCDi ile aşamalı tarama özelliğine sahip TV'lerde son derece net ve yüksek kaliteli görüntü keyfini çıkarın. Bu özellik, hareketli görüntüler içeren standart geçmeli video izlenirken meydana gelen titreşimli kenarları önleyerek hareketli sahnelerin doğal görülmesini sağlar. Daha net görüntülerle izleme deneyiminizi bir sonraki aşamaya taşıyın

9.1 Sinema Sesi

Ambisound özellikli 9.1 Sinema Sesi, modern sinemaların sağladığı üstün çepeçevre ses ortamı oluşturur. 9.1 Sinema Sesi, hoparlör kalabalığı olmadan, odanın kenarları boyunca hoparlör olduğu hissi sağlar. Sizi içine alan benzersiz bir surround ses vererek, oturma odanızda sinema sesi oluşturur.

Kablosuz arka hoparlörler

Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

EasyLink

EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

MP3 Link

MP3 Link, MP3 dosyalarının doğrudan taşınabilir medya oynatıcınızdan ev sinema sisteminizde oynatılmasını sağlar. Taşınabilir MP3 çalarınızı dahili MP3 Link jakına bağlayın ve MP3 müziğin keyfini, Philips ev sinema sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle çıkarın. MP3 Link, taşınabilir müziğinizi oturma odanızın konforuna taşır.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: FM anteni, Ara bağlantı kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, x2 duvar montajı için vidalar, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Uzaktan kumanda pilleri, Tam SKART kablosu, HDMI kablosu, MP3 Line-in kablosu, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-R/RW, USB flash sürücü

Bağlanabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Komponent Video çıkışı, Easy-fit hoparlör konektörleri, HDMI çıkışı, Ara bağlantı (Güç Kutusu'na), SKART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (ses, cinch)
- Subwoofer (Güç Kutusu): AUX Girişi (cinch, 2 çift), Koaksiyel Dijital giriş, FM Anteni, Ara bağlantı (Ana Ünite'ye), Optik dijital giriş

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 800 x 732 x 1200 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 304,2 x 299,7 x 84,55 mm
- Set ağırlığı: 2,74 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 322 x 425 x 322 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 12,7 kg

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 120Hz-20000 Hz
- Merkez Hoparlör: 2 yönlü
- Merkez hoparlör sürücüler: 18mm Konik Tweeter, 2 x 2,5" woofer
- Merkez hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu Hoparlörü: 2 yönlü, 4 Zemin sütunu, Manyetik korumalı ön bölge, Kablosuz arka hoparlörler
- Uydu hoparlör sürücüler: 2x 3" tam aralıklı woofer, 18mm Konik Tweeter, 2,5" Woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120Hz-20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20-120 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Aktif

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Video geliştirme, Faroudja DCDi, Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p)

Güç

- Güç tüketimi: 180 W

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 20Hz-20000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): (@10%THD):8x75W (Ön/Ön Yan/Arka/Arka Yan)+1X100W(Orta) + 1X100W(Subwoofer)
- Sinyal gürültü oranı: >95 dB
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Tiz ve Bas Kontrolü, ClearVoice, DoubleBass, Smart Surround
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Rock, Dijital, Oyun, Haberler, Parti, Spor
- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Geliştirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme
- Çalma Ortamı: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü

Tuner/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Tuner Bantları: AM, FM

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Çalma Ortamı: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 30,42 x 29,97 x 8,455 cm
- Ağırlık: 2,74 kg
- Standla birlikte ürün boyutları (G x Y x D): 30,42 x 30,594 x 13,52 cm
- Ağırlık (stand ile): 3,5 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 38933 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 80 x 73,2 x 120 cm
- Brüt ağırlık: 49 kg
- Net ağırlık: 42,634 kg
- Dara ağırlığı: 6,366 kg

Dış Karton

- EAN: 87 12581 38933 8
- Ambalaj sayısı: 1
- Dış karton (L x G x Y): 120 x 80 x 73,2 cm
- Brüt ağırlık: 49 kg
- Net ağırlık: 42,634 kg
- Dara ağırlığı: 6,366 kg



Yayın tarihi 2015-02-09

Sürüm: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36321
EAN: 87 12581 38933 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com