



Philips
Przenośny odtwarzacz
DVD

Ekran LCD 18 cm/7"
3 godziny odtwarzania



PD7010



Filmy i gry ruszają w drogę z Tobą

dzięki bezprzewodowemu padowi i 20 grom

Przenośny odtwarzacz DVD PD7010 pozwoli Ci cieszyć się grami. Niech dzieci pobawią się bezprzewodowym kontrolerem do gier. Poza tym 7-calowy wyświetlacz LCD umożliwia oglądanie filmów DVD, słuchanie muzyki MP3-CD/CD, a także oglądanie zdjęć JPEG w trasie.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu

- Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certyfikat DivX zapewnia standardowe odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW
- Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia

Gry zapewniają dodatkową rozrywkę

- Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 17,8 cm (7") zapewniający wysokiej jakości obraz
- Bezprzewodowy pad bez zbędnych kabli
- Płyta CD z grami dołączona do zestawu

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi

- Ciesz się 3-godzinnym odtwarzaniem z użyciem wbudowanego akumulatora*
- Zasilacz samochodowy w zestawie
- Pokrowiec na uchwyt samochodowy w zestawie ułatwia korzystanie
- Pełne wznowienie w przypadku utraty zasilania

PHILIPS

Zalety

Wyświetlanie plików JPEG z płyt zawierających zdjęcia



Wyświetlaj zdjęcia w formacie JPEG zapisane na płycie. W dowolnym czasie przeżywaj wielokrotnie swoje ulubione momenty z rodziną i przyjaciółmi!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Przeñośny odtwarzacz DVD firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD oraz CD – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza DVD. DVD+/-R stanowi skrótowe określenie napędu DVD, który akceptuje oba popularne formaty nagrywania płyt DVD. Natomiast

DVD+/-RW obsługuje oba popularne typy płyt wielokrotnego zapisu.

Kolor. wysw. LCD TFT 18 cm/7"



Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości ożywia obrazy, umożliwia oglądanie najcenniejszych zdjęć, ulubionych filmów z bogactwem szczegółów i żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki o wysokiej jakości, a także odtwarzanie muzyki.

Pokrowiec na uchwyt samochodowy



Podłącz w łatwy sposób swój przeñośny odtwarzacz DVD do zagłówka samochodowego. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się filmami DVD w podróży.

Wznawianie po utracie zasilania

Odtwarzacz DVD-Video zapamiętuje moment, w którym przerwano oglądanie w przypadku bezpośredniego wyłączenia lub przerwy w dostawie prądu. Jeśli nie zmieniono płyty, odtwarzacz wznowi odtwarzanie w miejscu zatrzymania filmu. Dzięki niemu życie jest znacznie prostsze!

Bezprzewodowy pad

Ten odtwarzacz ma bezprzewodową, podczerwoną konsolę do gier, dzięki której możesz cieszyć się godzinami wspaniałej zabawy bez splątanych przewodów.

Certyfikat DivX

Obsługa formatu DivX[®] umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, a także na pamięciach USB i innych kartach pamięci, które można potem odtwarzać w urządzeniu DivX Certified[®] firmy Philips.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 7 cali / 18 cm
- Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
- Typ ekranu: LCD TFT

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane głośniki)
- Moc wyjściowa (RMS): 5 mW RMS (słuchawki)
- Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (wyjście liniowe), > 76 dB (słuchawki), > 62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/-CD-RW, DVD+R/+RW, Płyta CD
- Tryby odtwarzania płyt: Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej, Powiększenie, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
- Formaty kompresji: DivX

Odtwarzanie dźwięku

- Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: Dolby Digital, MP3
- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 9 V, 0,8 A
- Gniazdo słuchawek: Słuchawki stereofoniczne 3,5 mm
- Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1

Udogodnienia

- Wskaźnik ładowania akumulatora
- Odporny na wstrząsy

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 v, 50/60 Hz
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna

- Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo zapalniczki) 12 V DC
- Pilot zdalnego sterowania: Bezprzewodowy pad
- Pokrowiec: Pokrowiec na elementy mocujące do zagłówka

Moc

- Typ baterii: Wbudowany akumulator
- Czas eksploatacji baterii: Do 3 godzin*

Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego: 240 x 270 x 315 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
- Waga kartonu zbiorczego: 3,9 kg
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 230 x 255 x 100 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 195 x 38 x 153 mm
- Waga produktu: 0,71 kg
- Rodzaj opakowania: D-box

Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 52586 6
- Waga brutto: 4,511 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 31,5 x 24 x 27 cm
- Waga netto: 3,519 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Ciężar opakowania: 0,992 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 23 x 25,5 x 10 cm
- EAN: 87 12581 52583 5
- Waga brutto: 1,428 kg
- Waga netto: 1,173 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 0,255 kg
- Typ ułożenia półki: Poziomo

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Waga: 0,642 kg



Data wydania 2017-04-05

Wersja: 4.0.5

12 NC: 8670 000 60005
EAN: 08 71258 15258 35

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w temperaturze pokojowej.