

Philips
MP3 HiFi-minisysteem



FWM377

Direct muziek rippen en afspelen

voor non-stop muziekplezier

Voor onbeperkt muziekplezier biedt de FWM377 een wisselaar voor 3 CD's, 30 uur aan non-stop afspelen en de mogelijkheid om al uw muziek te rippen - van CD's, cassettes en radio - rechtstreeks naar een USB-apparaat. Daarnaast zorgen Max Sound en Dynamic Bass Boost voor een geweldig geluid!

Krachtig geluid dat u hoort en voelt

- Totaal vermogen (RMS) van 240 W
- Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekersysteem voor een krachtig geluid

Verrijk uw luisterervaring

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Dynamic Bass Boost met 3 stappen voor een diep basgeluid
- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- Handige wisselaar voor 3 discs
- Rip muziek van CD's, radio en cassettes en zet deze muziek op een USB-apparaat
- 30 uur MP3-CD-muziek afspelen
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Stereocassetdeck

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Wisselaar voor 3 discs

Met een wisselaar voor 3 discs voor het afspelen van muziek kunt u op elk moment kiezen uit drie verschillende CD's in het apparaat. Dankzij deze handige functie kunt u van meerdere soorten muziek genieten, zonder kostbare tijd te verliezen aan het wisselen van CD's.

USB Rip All

Dankzij deze slimme functie kunt u eenvoudig luisteren naar uw muziekcollectie op uw HiFi-systeem, rechtstreeks vanaf uw draagbare MP3-speler. Rip eenvoudig de gewenste muziek van CD's, cassettes, radioprogramma's of zet muziek via de ingang van uw systeem rechtstreeks op uw USB-apparaat. Bewaar uw favoriete cassettes en converteer de muziek naar MP3-formaat, zonder dat u hiervoor een PC nodig hebt. U kunt ook een timer instellen voor het opnemen van uw favoriete radioprogramma op uw systeem. Het radioprogramma wordt vervolgens opgenomen op uw USB-apparaat.

30 uur MP3-CD-muziek

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt,

zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

MAX Sound

De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

Dynamic Bass Boost, 3 stappen

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume op niveau één of drie staat! U kunt het basniveau aanpassen aan uw eigen stijl. De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden ingeschakeld om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een

consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.



Specificaties

Geluid

- Totaal geluidsvermogen (RMS): 240 W
- Uitgangsvermogen: 480 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Digital Sound Control 4 modi, Incredible Surround

Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: Tweerichtings, 5,25 inch woofer, 2 inch tweeter, Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Aantal luidsprekers: 2

Audioweergave

- Ladertype: 3-CD-carrousel
- Aantal discs: 3
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Verwijderen, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Discspeelmodi: Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle, Geheugen voor 40 nummers
- Aantal decks: 1
- Cassette-decktechnologie: Mechanisch
- Afspeelmodi cassette: Automatisch stoppen

Audio opnemen

- Opnamemedia: USB-apparaat, Cassette
- Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Geprogrammeerde nummers, Uitzendschema radioprogramma, Eén disc, Eén nummer
- Opnamebronnen op USB: AUX, CD, Cassette, Tuner
- Cassetteennameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzendes: 40
- Radioband: FM, MW

- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan, Eenvoudige installatie (Plug & Play)
- RDS: Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: Microfoonaansluiting
- Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Radio-alarm, Sleptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: FTD
- Indicaties: DIM-modus
- Karaoke: Volume van microfoon
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, Batterijen voor afstandsbediening, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Met 23 toetsen en 2 AA-batterijen
- Garantieboekje: Algemene versie
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 265 x 310 x 384 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x H x D): 273 x 310 x 204 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 640 x 413 x 496 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 14,9 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W



Publicatiedatum
2011-07-21

Versie: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com