

Philips
Microcadena Hi-Fi

- MP3/WMA-CD
- USB

MCM700



Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

Disfruta de la música con la microcadena MCM700 Hi-Fi elegante y compacta que dispone de reproducción USB directo. Admira la unidad central con acabado de espejo mientras te deleitas con el sonido de alta calidad proporcionado por los modernos altavoces con acabado en madera.

Disfruta de la música sin límites

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Volumen para la mejora de graves y agudos
- Potencia musical 2 x 80 W RMS/2 x 160 W

Diseño que armoniza con tu decoración

- Elegantes altavoces acabados en madera
- Diseño modular de gama alta

PHILIPS

Destacados

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque

enfatisa los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Diseño modular de gama alta

La microcadena con diseño modular incluye un soporte con cuatro pies triangulares. Puede evitar cualquier distorsión de las frecuencias de audio debida a vibración, sobrecalentamiento o interferencias electromagnéticas generadas por el amplificador y el cargador de CD. El resultado es una excelente y fluida reproducción del sonido.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 80 W RMS/2 x 160 W
- Mejora del sonido: potencia, control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico
- Mejora del altavoz: Bidireccional, rejillas desmontables de altavoces
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD de WMA, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modos de reproducción del disco: repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Antena: Antena FM
- RDS: texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: motorizado, superior
- Mejoras de visualización: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Mando a distancia: 24 botones con pila de litio
- Otros: Antena FM, Guía de config. rápida
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 10,35 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 145 x 215 mm
- Alto del altavoz principal: 230 mm
- Profundidad de la unidad principal: 268 mm
- Anchura del embalaje: 475 mm
- Altura de la unidad principal: 156 mm
- Altura del embalaje: 275 mm
- Anchura de la unidad principal: 208 mm
- Profundidad del embalaje: 330 mm

Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com