



Philips
Multimediakaiuttimet 2.0

Kuulokelähtö, äänitulo
12 W



SPA1260



Dynaaminen ääni

tällä PC-kaiuttimella

Tehokkaan 3 W:n RMS-stereolähdön ja tyylikkään, kiiltävän viimeistelyn ansiosta Philipsin SPA1260/12 -kaiuttimet näyttävät ja kuulostavat laadukkaalta!

Täyteläinen, vivahteikas ääni

- Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja voimakkaana
- Kokonaislähtöteho 3 W RMS
- Vaimennettu kaiuttimelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Moderni muotoilu

- Viehättävä kiiltävä pinta

Helppokäyttöisyys

- Kätevä Aux-in ja kuulokelähtö kaiuttimen etuosassa
- Yhteensopiva kaiken median kanssa

PHILIPS

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 14,5 x 10,5 x 18 cm
- Paino: 0,95 kg

Äänentoistojärjestelmät

- Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
- Tuloimpedanssi: 10 ohmia
- Kokonaislähtöteho: 3 W
- Virta: 220 V 50 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >75 dB
- THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat

- Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
- Kanavaerottelu: >45 dB
- Tuloherkkyys: 600 mV
- Ilmoitettu lähtöteho: 1,5 W x 2

Vasen ja oikea kaiutin

- Kaiutinelementin tehoalue: 1-5 W x 2
- Taajuusalue: 75 Hz - 20 kHz
- Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
- Herkkyys: 85 dB (2,83 V/1m)
- Kaiutinelementti: 2,5"



Liitännät

- Johdon pituus: 1,5 m
- Liitin: 3,5 mm stereo

Pakkauksen sisältö

- Pika-asennusopas: KYLLÄ
- Satelliittien määrä: 2

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Kokonaispaino: 1,4 kg
- Nettopaino: 1,1 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Dummy
- Taara: 0,3 kg
- Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus

- Kokonaispaino: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Nettopaino: 4,4 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 4
- Taara: 1,5 kg

Kohokohdat

Bassorefleksikaiuttimet

Kaiutinelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin venttiileihin ja syventää bassotoistoa.

Kiiltävä pinta

Kiiltävä pianomusta pinta näyttää suurenmoiselta niin perinteisessä kuin modernissakin ympäristössä.

Aux-in ja kuulokelähtö



Nyt voit nauttia lempimusiikistasi ja viihteestä entistä helpommin ja kätevämmän kaiuttimien etuosassa sijaitsevan aux-in-liitännän ja kuulokkeiden äänilähtöliitännän kautta. Yleensä, kun haluat liittää jonkin muun laitteen kuin PC:si, sinun täytyy irrottaa 3,5 mm:n liitin tietokoneelta, eikä se aina ole tarkoituksenmukaista. Mutta kun aux-in ja kuulokkeiden äänilähtöliitännät ovat etuosassa, voit nopeasti ja helposti kuunnella musiikkia suoraan lähes mistä tahansa laitteesta.

Vaimennettu kaiutinelementti

Yhdestä kaiutinelementistä aiheutuu tavallisesti tietty taajuusvärinä kalvon reunoilla, josta seuraa usein jonkinlainen äänen särö. Tätä ongelmaa pyritään ratkaisemaan käyttämällä Mylaria, yhtenäistä monomeeria ja paljon kevyempää materiaalia, elementtikartion ympärillä. Kun kartio on kauttaaltaan täysin symmetrisen kehän sisällä, vaimennus vähentää asynkronista värinää tuottaen tasapainoisemman ja luonnollisemman äänentoiston.

