



Philips
Fones de ouvido intra-auriculares com microfone

Traseira semifechada/drivers de
8,6mm
Intra-auriculares

SHE8105SL



Graves nítidos e profundos o tempo todo

com acondicionamento em metal sólido

Os fones de ouvido intra-auriculares Philips SHE8105 ostentam drivers de alta qualidade para reproduzir graves extremamente profundos e um acondicionamento em alumínio resistente para nitidez sonora. Os tubos sonoros ovais garantem conforto ergonômico, e o controle remoto integrado permite alternar facilmente entre músicas e chamadas.

Aproveite a qualidade do som

- Drivers de 8,6mm refabricados para graves profundos de rápida resposta
- A estrutura de alumínio resistente evita vibração para garantir nitidez sonora

O máximo em conforto

- Estrutura curva e tubos sonoros ovais para conforto ergonômico
- Protetores de silicone em três opções de tamanhos para encaixe personalizado

Sempre pronto para acompanhá-lo

- O sistema antiemaranhamento mantém os cabos juntos de modo organizado
- Flexi-grip durável para conexão resistente entre os fones de ouvido e o cabo
- Incluindo controle remoto integrado com microfone para músicas e chamadas

PHILIPS

Destaques

Estrutura de alumínio



A estrutura do fone é fabricada com alumínio resistente, que evita vibração para garantir o desempenho sonoro mais nítido. Além disso, ela protege os fones de ouvido contra o desgaste do dia a dia.

Controle deslizante antienrolamento



O controle deslizante antienrolamento ajuda a manter juntos os cabos dos dois fones de ouvido de modo organizado: basta deslizá-los. Chega de complicação com emaranhados ou nós!

Conexão Flexi-grip durável

Esse conector flexível, durável e macio entre os fones de ouvido e o cabo ajuda a protegê-los contra possíveis danos decorrentes da dobração frequente.

Controle no cabo com microfone



O microfone integrado permite alternar facilmente entre a reprodução de músicas e o recebimento de

chamadas telefônicas: mantenha-se sempre conectado com facilidade.

Tubos sonoros ovais

Seus fones de ouvido intra-auriculares são desenvolvidos com precisão para encaixar em qualquer ouvido. Seu tubo sonoro oval ergonômico e sua arquitetura curva garantem um encaixe otimizado, seguro e confortável sempre.

Drivers de 8,6mm refabricados



Drivers de 8,6mm refabricados para graves profundos de rápida resposta

Protetores de silicone em três tamanhos



Seus fones de ouvido intra-auriculares vêm com três opções de protetores, de pequenos a grandes, para que você possa escolher o encaixe perfeito para seus ouvidos.

Especificações

Design

- Cor: Prata

Som

- Sistema acústico: Semifechado
- Diafragma: Cúpula de mylar
- Resposta em frequência: 8 - 24 000 Hz
- Impedância: 16 Ohm
- Tipo de ímã: Neodímio
- Inserir: Dinâmico
- Bobina de voz: Cobre
- Sensibilidade: 107 dB
- Diâmetro da caixa acústica: 8,6 mm
- Entrada de energia máxima: 30 mW

Conectividade

- Conector: 3,5 mm estéreo
- Microfone: Microfone embutido
- Compatível com: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia e Samsung
- Tipo de cabo: OFC
- Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Acabamento do conector: folheado a ouro



Data de emissão
2017-08-04

Versão: 2.1.7

12 NC: 8670 001 22225
EAN: 06 92597 07006 96

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com