

Philips  
Lettore DVD portatile



PET I035

DVB-T  
TERRESTRIAL

7 DAYS  
EPG

ZERO  
Bright-Dot

DOLBY  
DIGITAL

MPEG  
PLAYBACK

USB

DIVX

SD



## Schermo girevole, flessibilità di visualizzazione

con ricevitore TV digitale incorporato

Guarda i tuoi video sul lettore DVD portatile Philips modello PET I030 dotato di uno schermo LCD da 10,2" che ruota di 180 gradi. Potrai inoltre condividere la tua esperienza visiva con gli amici grazie allo slot per schede di memoria e al connettore USB 2.0. Borsa da viaggio inclusa.

### Divertimento AV anche mentre viaggi

- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

### Prova l'esperienza della TV interattiva digitale

- Supporto DVB-T per canali televisivi e radiofonici digitali gratuiti
- Guida elettronica ai programmi (EPG) 7 giorni
- Supporto per le funzioni di televideo diretto e sottotitoli

### Visualizzazione perfetta dovunque

- Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
- Display LCD ad alta risoluzione da 10,2": un'esperienza visiva straordinaria

### Per la massima praticità

- Batteria ricaricabile\* per 4 ore di autonomia
- Slot schede USB e SD per foto e musica
- Borsa da viaggio inclusa

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Immagine/Display

- **Tipo di display:** LCD TFT
- **tipo schermo LCD:** Polarizzatore antiriflesso
- **Dim. diagonale schermo (pollici):** 10,2 pollici
- **Risoluzione:** 800(L) x 480(A) x 3 (RGB)
- **Luminosità:** 200 cd/m<sup>2</sup>
- **Fattore di contrasto (tipico):** 250:1
- **Area di visualizzazione effettiva:** 222 x 133,2 mm
- **Pixel Pitch:** 0,1905(L)x0,1905(A) mm
- **Tempo di risposta (tipico):** 30 msec

### Audio

- **Potenza in uscita:** 250mW RMS (altoparlanti incorporati)
- **Potenza in uscita (RMS):** 10mW RMS (auricolari)
- **Rapporto segnale/rumore:** >80dB auricolari, >62dB altoparlanti

### Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- **Modalità riproduzione dischi:** ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- **Sistema riproduzione videodischi:** NTSC, PAL
- **Formati di compressione:** MPEG4, Divx

### Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 320 kbps
- **Velocità trasmissione WMA:** 32 - 192 kbps
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- **Sistemi file supportati:** ISO-9660, Joliet

### Connettività

- **Ingresso DC:** 9V
- **Uscita AV:** Composite (CVBS) x1

- **Jack per cuffia:** Cuffia stereo da 3,5 mm
- **ingresso AV:** Composite (CVBS) x1
- **Uscita audio - Digitale:** Coassiale (cinch)
- **Altri collegamenti:** Uscita S-video, Uscita Component Video interlacciata

### Praticità

- Indicatore di ricarica della batteria
- Antiurto

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- **DVB:** DVB terrestre \*

### Decodifica video

- **Formato:** 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- **Ricezione-demodulazione:** COFDM 2K/8K, Compatibile MPEG-2 DVB, Rete: MFN/SFN, QPSK

### Accessori

- **Adattatore AC/DC:** DC-in 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
- **Cavi:** Cavo A/V x 1, cavo S-video x 1, cavo Component Video x 1
- **Kit per auto:** Adattatore per accendisigari, 12V CC
- **Telecomando:** AY5506 telecomando compatto
- **Manuale dell'utente:** 16 lingue
- **Accessori inclusi:** Antenna, Custodia morbida da viaggio

### Dimensioni

- **Dimensioni prodotto (L x A x P):** 270 x 32 x 188 mm
- **Peso del prodotto:** 1,5 Kg
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 336 x 282 x 145 mm
- **Dimensioni scatola principale:** 297 x 361 x 450 mm
- **Quantità scatole principali:** 3
- **Peso scatola principale:** 9,7 Kg
- **Tipo di imballaggio:** D-box

## Caratteristiche principali del prodotto

### Riproduci DVD/DivX® e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

### Supporto DVB-T

Allarga le frontiere del divertimento e goditi i programmi dei canali digitali gratuitamente. Con il DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) puoi ricevere i programmi televisivi e radiofonici digitali di tutta l'Europa. Il segnale digitale non viene mai convertito in analogico e mantiene così la migliore qualità.

### Schermo Zero Bright Dot™

Goditi la massima qualità delle immagini senza i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display LCD presentano di solito imperfezioni, chiamate dall'industria del settore "punti luminosi". Un numero limitato di punti luminosi veniva considerato in passato una conseguenza inevitabile della produzione di massa di LCD. Grazie alle procedure di controllo della qualità applicate da Philips nei lettori DVD portatili, i nostri display LCD hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, che garantisce la massima qualità video.



Data di rilascio  
2009-01-22

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333  
EAN: 87 12581 34438 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)