

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth

MULTIPAIR technológiával
DAB+,

BTB2670



Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. Majd hangolja be kedvenc rádióműsorait a DAB+ és FM kompatibilitásnak köszönhetően.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért
- Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással
- Azonnali zenecseré 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- 20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz
- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

Egyszerű használat

- Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracsatlakozáshoz
- Gyors és hatékony USB töltés okoskészülékéhez

PHILIPS

Fénypontok

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony

frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

DAB+ és FM kompatibilitás

DAB+ és FM kompatibilitás a tökéletes rádiózásért

Zenecsere 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámaikat.

Falra szerelhető



A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

Bluetooth készenléti mód



Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felébresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.

USB gyorsított



Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorsítottást biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangszórók

- Hangsugárzó-meghajtók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Audielejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- DAB/DAB+: Infó kijelző
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: nyílás

Tartozékok

- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő
- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Gyors felhasználói útmutató

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Méretetek

- Csomag szélessége: 520 mm
- Csomag magassága: 323 mm
- Csomag mélysége: 123 mm
- Bruttó tömeg: 3,6 kg
- Nettó tömeg: 2,4 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 433 x 67 x 226 mm (állvány nélkül)



Kiadás dátuma
2022-05-16

Verzió: 1.0.3

12 NC: 8670 001 46784
EAN: 48 95185 63072 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com