

Philips  
altavoz base

para iPod/iPhone

AD200



## Disfruta de la música desde tu iPod/iPhone

En tu mesa o donde quieras, este atractivo altavoz base ofrece un sonido de claridad cristalina que inunda la sala.

### Sonido nítido

- Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

### Disfruta de tu música favorita

- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

### Elegante y compacto

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido pura y equilibrada.

### Diseño compacto

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

### Conexión de entrada auxiliar



Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

### Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas



dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

### Reproduce y carga el iPod/iPhone



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

## Especificaciones

### Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Compatible con iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod con pantalla en color, iPod 5ª generación

### Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 4 W RMS

### Conectividad

- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

### Altavoces

- Controlador. altavoz: Sistema de imanes de neodimio
- Mejora del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

### Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 185 x 64 x 94 mm
- Peso del producto: 0,43 kg
- Peso bruto: 0,56 kg
- Cantidad en la caja principal: 4
- Peso de la caja principal: 2,52 kg

### Cómodas funciones

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

### Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 110 V-220 V



Fecha de emisión  
2013-01-17

Versión: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543  
EAN: 87 12581 60884 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Se necesita un iPhone para utilizar las funciones de teléfono con altavoz