

Philips  
In.Sight trådløs HD-  
monitor for  
hjemmeovervåkning

## Wi-Fi og HD

Vidvinkel, nattsyn  
For iPhone, iPad  
Drevet av iVideon



M120

## Få oversikt over hjemmet fra iPhone/iPad

Med HD og nattsyn

Hold et øye med hjemmet med den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåkning via iPhone/iPad. Med HD-video og nattsyn kan du se hjemmet tydelig enten det er dag eller natt. Den er enkel å sette opp og varsler deg når den oppdager bevegelse/lyd.

### Hold deg i nærheten av dine kjære mens du er på farten

- Wi-Fi-aktivert for plassering hvor som helst i hjemmet
- Ubegrenset visning i sanntid via Wi-Fi / 3G / 4G LTE
- Se mer gjennom linsen med ekstra vid vinkel
- InSightHD-app er tilgjengelig på Apple Store
- Nattsynmodus for å se bedre i mørket

### Få ro i sjelen med varsler og meldinger

- Telefonen mottar meldinger når bevegelse/lyd registreres
- Trykk for å snakke via iPhone/iPad
- Del skjermer med andre iPhone-/iPad-brukere
- Valgfri lagring av videoopptak på nettsky ved lyd/bevegelse

### Enkelt, trygt og sikkert

- Enkelt oppsett av monitor via QR-kode
- Video er kryptert for sikker kobling
- Drevet av iVideon, en ledende bedrift innen nettskyløsninger for video



# PHILIPS

# Høydepunkter

## Wi-Fi-aktivert



Den trådløse In.Sight-monitoren er en Wi-Fi-aktivert monitor som bruker det trådløse hjemmenettverket til å streamer video og lyd med en monitor du kan plassere der du vil.

## Nattnsynmodus



Den infrarøde nattnsynmodusen gir deg oversikt over hjemmet selv når det er mørkt. Infrarødt lys aktiveres slik at monitoren kan produsere tydelige videoer i svart/hvitt når det er mørkt. Nattnsynmodusen slår seg av og på automatisk, eller du kan justere den manuelt.

## Linse med ekstra vid vinkel



Den trådløse In.Sight-HD-monitoren M120 for hjemmeovervåkning fra Philips gir en visningsvinkel på 102 grader, som viser deg mer av rommet i samme visning slik at du kan se mye mer enn på andre monitører.

## Trykk for å snakke

Med In.Sight-monitoren kan du gjøre mer enn å holde øye med hjemmet. Du kan også snakke med de du er glad i. Bare trykk på snakkeknappen på iPhone/iPad for å kommunisere med én gang. Det er en fantastisk måte å holde kontakten på.

## Meldinger om bevegelse/lyd



Det er umulig å forutsi når noe kan skje. Den trådløse hjemmemonitoren In.Sight overvåker med justerbar lyd- og bevegelsesregistrering. Du varsles når det registreres lyd eller bevegelse.

## Enkelt oppsett via QR-kode



Oppsettet er enkelt med In.Sight+-appen som genererer en QR-kode for Wi-Fi-innstillingene i hjemmet. Med QR-koden pares monitoren automatisk med Wi-Fi-nettverket, enkelt og umiddelbart.



# Spesifikasjoner

## Linse og sensor

- Sensor: HD 720p
- Fokusmodus: Fast
- Visningsvinkel: 102 grader
- Fokusområde: 0,8 M til uendelig
- Lyssensor for omgivelsene: Ja, dag-/nattmodus
- Nattmodus: Infrarød

## Videokvalitet

- HD-/VGA-/QVGA-streaming
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
- Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

## Funksjoner

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Oppdage bevegelse
- Støyregistrering
- LED-indikator
- Nattsyn
- Base: Retningen kan justeres

## Programvare

- Programnavn: InSightHD

- Installasjon: via app
- Automatisk app-oppdatering
- System som støttes: iOS6 eller nyere
- iPad-kompatibilitet: iPad 2 og nyere
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S og nyere
- iPod-kompatibilitet: iPod Touch fjerde generasjon og nyere

## Tilbehør som følger med

- USB-strømadapter: 1
- USB-kabel: Ja, 3 m
- Veggmontering
- Skruer/veggankre: 2
- Hurtigstartveiledning

## Inngang og utgang

- Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
- USB: Mini-USB-port
- Høytaler: Innebygd

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 158 x 160 x 78 mm
- Produktmål (B x H x D): 65 x 114 x 65 mm



Utgivelsesdato  
2014-12-10

Versjon: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363  
EAN: 87 12581 68522 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)