

Philips  
Докинг система за  
забавления



AZ1330D

## Споделяйте музиката си от iPod у дома или на път

Освободете вашата музика от iPod и се наслаждавайте на силния ѝ звук с Philips AZ1330D с мощни колони 2 x 4 W. Споделете всички ваши мелодии и раздвижете купона, или просто поставете компакт диск в автоматичното зареждащо чекмедже, за да се насладите на любимата си музика у дома.

### Слушайте любимата си музика

- Възпроизвеждане и зареждане на iPod
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Цифрова настройка за настроени станции

### Отлично качество при компактен дизайн

- Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 2x4 W RMS

### Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Съставете албум от музиката си във формат MP3 и WMA
- Едно дистанционно управление за системата и за iPod

# PHILIPS

# Спецификации

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

## Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза", Следваща и предишна мелодия, Бързо пренавиване напред и назад
- Тип устройство за зареждане: моторизиран, Чекмедже
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно изпълнение, Разбъркано възпроизвеждане
- програмируеми песни: 20

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 4 W
- Звукова система: Стерео
- Типове високоговорители: Система басрефлексни високоговорители
- Подобрене на звука: Цифрово усилване на басите
- Диаметър на високоговорителя: 3 инча
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW
- Автоматична цифрова настройка

- Предварително настроени станции: 25
- Антенa: FM антенa

## Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)
- Слушалка: 3,5 мм

## Удобство

- Тип на дисплея: LCD
- Фоново осветление
- Дистанционно управление: Многофункционално

## Мощност

- Мрежово захранване: да
- Тип батерия: LR20
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: Дистанционно управление, Аудио кабел, Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционен сертификат

## Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 410 x 187 x 307 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 358,4 x 140,6 x 260 мм
- Тегло: 2,22 кг
- Тегло вкл. опаковката: 3,15 кг



# Акценти

## Възпроизвеждане и зареждане на iPod

Радвайте се на своята любима MP3 музика, докато зареждате своя iPod! Поставката ви позволява да свързвате своя iPod директно към докинг системата за забавления, така че да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod, докато свири, така че да слушате музика, без да се притеснявате от изтощаването на батерията на вашия iPod. Използвайте дистанционното за навигация, избирайте и възпроизвеждайте музиката, съхранена на вашия iPod. Докинг системата за забавления зарежда вашия iPod, докато е в нея.

## Система басрефлексни високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

## Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

## Моторизирано зареждане на CD

Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп



Дата на издаване  
2013-05-10

Версия: 3.0.13

12 NC: 8670 000 30974  
EAN: 87 12581 34184 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)