

Philips
Веб-камера

Share



SPC1035NC



Webcam share

Каждое мгновение неповторимо

Сертификат Skype гарантирует получение изображения и звука высокого качества, которые помогут поделиться с друзьями и близкими самыми лучшими моментами в вашей жизни. Полный набор функций для видео с разрешением 1,3 миллиона пикселей. Удобство с мультимедийной гарнитурой Philips. Функция Change your Background (Измени фон) - это здорово.



Улучшенное качество изображения

- 1,3 миллиона эффективных пикселей для высочайшего качества изображения
- Больше деталей на фотографиях с 8-мегапиксельным разрешением (интерп.)
- Ощущение естественности благодаря видео с 60 кадрами в секунду
- 5-и кратное цифровое увеличение
- Широкоугольный объектив позволяет захватить видоискателем больше людей
- Функция автоматического сопровождения лица
- Сертификация Skype

Четкая и естественная передача голоса

- Высококачественный звук благодаря встроенному направленному микрофону
- Шумоподавление для более четкой передачи речи
- Мультимедийная гарнитура с микрофоном для наилучшего качества звука

Развлекательные видеофункции

- Измените экранную заставку
- Поразительные рамки и эффекты

PHILIPS

Особенности

1,3 миллиона эффективных пикселей

С разрешением 1,3 миллиона эффективных пикселей вы не упустите детали. Теперь легко получить видео высочайшего качества в глобальной сети.

Фоторазрешение 8 миллионов пикселей

Ваша веб-камера подарит вам более детальные снимки с 8-мегапиксельным разрешением (с интерполяцией). Такого разрешения достаточно, чтобы печатать снимки большого размера (например, плакаты) высокой четкости.

Видео - 60 кадров в секунду

Создавайте естественные видеозаписи с достоверной передачей движения со скоростью 60 кадров в секунду. Идеально подходит для видеочатов с друзьями или наблюдения за домом в высоком качестве.

5-и кратное цифровое увеличение

Можно увеличивать и уменьшать изображение для достижения его идеального оформления. Благодаря экранному интерфейсу процесс увеличения полностью контролируется пользователем и обеспечиваются идеальные результаты.

Широкоугольный объектив

Широкоугольный высококачественный стеклянный объектив позволяет увеличить поле обзора. Широкоугольный объектив работает как широкоугольный фотообъектив и захватывает больше

объектов без ущерба для качества изображения.

Автоматический захват лица

Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра даже если вы двигались во время видеоконференции. Это дает свободу самовыражения и позволяет естественно общаться.

Сертификация Skype

Данная веб-камера имеет сертификат Skype. Отправляйте изображения и звук высокого качества в любую точку мира, а заодно пользуйтесь бесплатной телефонией и службой коротких сообщений через всемирную сеть.

Встроенный направленный микрофон

Наслаждайтесь высококачественным звуком благодаря встроенному направленному микрофону. Говорите, не опасаясь, что голос будет звучать неестественно, добавляйте звук к видеороликам.

Шумоподавление

Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и способствует более четкой передаче речи как в условиях тишины, так и в шумной обстановке.

Мультимедийная гарнитура в комплекте

Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.

Измените экранную заставку

Замените естественное фоновое окружение и одурячьте своих собеседников, притворяясь, что вы в другом месте! Во время чата можно естественно двигаться, а программа автоматически будет изменять фоновое окружение. Можно выбирать из 15 отличных фонов или загрузить и установить собственные декорации.

Впечатляющие забавные рамки/эффекты

Добавьте в чат сюрпризы, поддерживая веселое общение. Удивите собеседников, установив одно из десяти тематических рамок вокруг лица, в тему чата. Или развлеките их специальными эффектами, делающими изображение негативным, рельефным или даже искаженным.

Добавьте собственный забавный веб-логотип

Придайте индивидуальность своим передачам в сети или блогам, установив собственный забавный веб-логотип. Специальная программа позволяет вставлять маленькое изображение, похожее на логотипы телеканалов, в любой угол транслируемой картинки.

Характеристики

Механизмы

- Датчик: Веб-камера CMOS 1,3 МП
- Максимальная диафрагма: F:2,6
- Угол обзора: 80 градусов, широкоугольный
- Конструкция объектива: 4 элемента
- Баланс белого: 2600 - 7600 к
- Минимальная освещенность: < 5 люкс
- Формат данных: YUY2, MJPEG
- Глубина цвета: 24 бит

Разрешение

- Видеоразрешение: 1,3 Mp
- Фоторазрешение: 1,3 Mp
- Видеоразрешение с интерполяцией: 2,0 MP
- Фоторазрешение с интерполяцией: 8,0 MP
- Максимальная частота смены кадров: 60 кадров/сек

Аудио

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Шумоподавление: Да

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Руководство по быстрой установке, Мультимедийная гарнитура SHM6103

Дополнительные функции

- Цифровой зум: 5x
- Автоматическое распознавание лиц: Да
- Развлекательные видеофункции: Измените экранную заставку, Забавная рамка, Забавный логотип, Забавные фотоэффекты
- Кнопка съемки: Да
- LED-индикатор включения/выключения: Да

ПО

- Прилагаемое программное обеспечение: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Добавить видео в: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant

Messenger

Требования к системе

- Операционная система: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Процессор: Pentium® III, 850 МГц или эквивалент
- ОЗУ: 256 Мб ОЗУ
- Требуемое свободное место на диске: 200 МБ
- USB: Свободный порт USB
- Привод CD-ROM или DVD-ROM: Да

Подключения

- Длина кабеля: 1,5 метра
- Интерфейс: USB 1.1, Порт USB 2.0
- видео класса USB: UVC
- Питание: Через USB кабель

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 4 x 5,6 x 1,2 см
- Размеры изделия с подставкой (Ш x В x Г): 4 x 8,8 x 8,8 см
- Вес (с подставкой): 0,105 кг

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 42344 5
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 19 x 10 см
- Вес нетто: 0,174 кг
- Вес брутто: 0,5 кг
- Вес упаковки: 0,326 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 42352 0
- Количество потребительских упаковок: 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 59 x 39,8 x 12,7 см
- Вес нетто: 1,044 кг
- Вес брутто: 3,8 кг
- Вес упаковки: 2,756 кг



Дата выпуска 2017-07-14

Версия: 1.0.10

12 NC: 8670 000 39773
EAN: 87 12581 42344 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com