

Philips
DVD микросистема за
домашно кино



MCD712

Превъзходно изживяване като в киносалон

ПЛЮС ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ПРЕЗ USB Direct

Изпитайте вкъщи звук с качество като в киносалон с микросистемата за домашно кино Philips MCD712. Включете съвместимо с USB устройство за разглеждане на снимки и възпроизвеждане на музикални файлове във формат MP3/WMA с превъзходен звук. Наслаждавайте се на драматично усещане за звук с обща изходна мощност 100 W RMS.

Обогатете своето кино изживяване

- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
- Dolby Digital за върховно филмово преживявяне

Обогатете своето звуково изживяване

- Гледайте снимки и слушайте музика направо от USB устройствата
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усиливане на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително повдигане на басите и високите
- Обща изходна мощност 2x50 W RMS

Лесна употреба

- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Система за радио данни с информация за станции и услуги за данни
- Цифрова настройка със зададени станции
- Таймер за събуждане и заспиване

PHILIPS

Акценти

USB Direct възпроизвежда снимки/ музика

Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи

управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Цифрово усиливане на басите

Динамичното усиливане на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баси в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силен - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиливане на басите за усиливане на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Повдигане на басите и високите

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Dolby Digital

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.



Спецификации

Звук

- Подобреие на звука: Баланс на ниските честоти, Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Dolby Digital
- Изходна мощност: 2x50W RMS / 2x100W музикална мощност

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентови, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите, Високочестотен пьезоговорител

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, Video CD/SVCD, Picture CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Родителски контрол, Ъъль, Мащабиране, А-В повторение, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, OSD, PBC, Подновяване след стоп, Забавен каданс
- DVD регион.: 2

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмирами песни, Повторение на една/ всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/ предишна мелодия
- Тип устройство за зареждане: моторизиран, Чекмедже
- USB преки режими на работа: Бързо назад/ бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/ напред, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркане, Стоп

Тунер/приемане/предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Честотни диапазони на тунера: FM стерео
- Подобрения за тунер: Автоматично

запаметяване

- RDS: Тип на програмата, Настройка на RDS часовника, Име на станцията
- Предварително настроени станции: 20

Възможности за свързване

- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч), Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
- Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, FM антена
- Слушалка: 3,5 mm
- USB: USB хост
- Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (Л/Д), Изход за аналогово аудио (Л/Д)

Удобство

- Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Езици на екранното меню: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Шведски, Турски
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), FM антена, Листовка с гаранция за цяла свет
- Ръководство за бързо инсталиране: Английски, немски, flamандски, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 40-buttonno с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Габарити на апарат (Ш x В x Д): 248 x 110 x 307 mm
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 170 x 270 x 220 mm
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 558 x 350 x 314 mm
- Тегло вкл. опаковката: 11 kg

Мощност

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните им притежатели.

www.philips.com