



Philips
Микро музикална система

Bluetooth® aptX
със съединител Lightning
USB, CD, FM
Макс. 50 W, бас излъчвател

DTM3155

Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Съвместима със съединителя Lightning на iPhone 5, дори и с безжично поточно предаване на музика през Bluetooth, тази музикална система Philips Micro дава воля на музиката – с детайлите и с мощните басы на технологията wOOx.

Обогатете своето звуково изживяване

- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы
- 50 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Digtect за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning
- Безжичен стрийминг на музика чрез Bluetooth с поддръжка за Aptx

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Монолитен дизайн, подходящ за всеки домашен интериор

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане и зареждане чрез съединителя Lightning



Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизведате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

Bluetooth с поддръжка за AptX

Безжичен стрийминг на музика чрез Bluetooth с поддръжка за AptX

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава

изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.


Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

50 W максимална изходна мощност (RMS)

50 W максимална изходна мощност (RMS)



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Технология wOOx™, управление на цифров звук
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Максимална изходна мощност (RMS): 50 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Брой вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Bluetooth: Поддръжка на AptX код с
- USB: USB хост
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, Повторение
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: бързо напред и назад, меню, нагоре и надолу, следваща и предишна песен, изпълнение и пауза
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране, Лесно

инсталиране (plug & play)

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма, iPod аларма
- Тип на дисплея: LCD
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: Предно, Съединител
- Зарядно устройство: iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: Дистанционно управление с 21 бутон

Размери

- Бруто тегло: 3,6 кг
- Ширина на изделието: 238 мм
- Височина на изделието: 345 мм
- Нето тегло: 2,6 кг
- Дълбочина на изделието: 234 мм
- Височина на опаковката: 244 мм
- Ширина на опаковката: 238 мм
- Дълбочина на опаковката: 445 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod nano 7-мо поколение, iPod touch 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 68425 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com