

Philips
Reproductor de MP3-CD
portátil



EXP2465

Disfrutá de la música en MP3 a prueba de saltos

con los auriculares con radio FM

Modernizate con el reproductor de MP3-CD eXp2465 y disfrutá de 10 horas de música a prueba de saltos en un MP3-CD. Es uno de los preferidos por todos y ofrece una pantalla en dos colores. Es la mejor elección para disfrutar de la música de forma simple y sin complicaciones mientras viajás.

Experiencia de audio integral

- Reproduce CD, CD-R y CD-RW
- Auriculares con radio FM para reproductores de audio portátiles
- Disfrutá de más de 10 horas de música en un CD de MP3

A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 100 segundos

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

PHILIPS

Destacados

10 horas de música MP3 en un CD



Disfrutá de más de 10 horas de música en un CD de MP3

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Auriculares con radio FM

Disfrutá de la comodidad de escuchar tus emisoras de FM preferidas sin necesidad de llevar tu reproductor de audio portátil con sintonizador de FM. Estos auriculares con sintonizador integrado te permiten disfrutar de toda la música de las radios FM, o apagar la radio y conectarlos con un reproductor portátil para escuchar tu propia música.

Gracias a su pila botón reemplazable, podés disfrutar de hasta 15 horas de música FM sin interrupciones.

Magic ESP™ de 100 segundos



Magic Electronic Skip Protection™ es una excelente función que te garantiza una reproducción de música sin interrupciones, aun cuando el reproductor de MP3-CD esté expuesto a golpes y saltos mientras te mueves. Los dispositivos que ofrecen esta protección disponen de un buffer electrónico inteligente que puede almacenar diferentes formatos de música digital como MP3, WMA y CDDA. El buffer ajusta el contenido y la velocidad de giro

del láser para que disfrutes de tu música sin interrupciones.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Retroalimentación acústica
- Convertidor D/A: 1 bits
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 4mW RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Relación entre señal y ruido: > 85 dB
- Control de volumen: digital

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Salida de línea: 3,5 mm
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
- Bandas del sintonizador: FM

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: número del álbum, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Energía

- Tipo de batería: AA, LR6, UM3

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: AY3162 (400 mA)

- Aurífonos: Auriculares con radio FM AE500
- Accesorios incluidos: Manual del usuario

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 6
- Profundidad del embalaje: 152 mm
- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 140 x 140 x 27,5 mm
- Altura del embalaje: 55 mm
- Tipo de empaque: D-box
- Ancho del embalaje: 241 mm
- Profundidad de la caja principal: 248 mm
- Peso de la caja principal: 4.3 kg
- Altura de la caja principal: 165 mm
- Ancho de la caja principal: 340 mm
- Peso del producto: 0,2 kg

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 50 pistas, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproduc. aleatoria de álbum/todo
- Reproducción de medios: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps
- Absorción elect. contra saltos (CD): 45 segundos
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 segundos



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 10895 96700 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la pila varía según el uso.
* Basada en codificación MP3 de 128 kbps.