



## Philips CD Soundmachine

- 5 W
- CD-rippelés
- Digitális hangolás



AZ1880

# Ismerje meg a stílusos és kiváló hangzást

A Philips CD Soundmachine szabadjára engedi a hordozható zenelejátszóról a kedvenc digitális dallamait, és lehetővé teszi, hogy mindegyiket erőteljes hangzásban élvezhesse - bárhol, bármikor. A készüléken USB Direct csatlakozás és egygombos digitális MP3-rögzítés található - és nem kell számítógép sem!

### Élvezze a több forrásból érkező zenét

- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

### Egyszerű használat

- CD-rippelés az egygombos digitális MP3 felvételhez
- Kézreállító távvezérlő a fokozott kényelemért
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez

### Erőteljes hang, amit hall és érez

- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

# Fénypontok

## CD-riplés



Egyszerűen csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a Philips audiorendszer USB csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy MP3-lejátszóra - egy gombnyomással, számítógép nélkül.

## USB Direct



Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszsa, vagy a tartalmát exportálja.

## MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása



A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy

zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldaláról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

## MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

## Digitális hangolás, tárolt állomások



Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

## Kézeálló távvezérlő



A kézeálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.

## Bass Reflex hangszórórendszer



A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összehangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.



# Műszaki adatok

## Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző album keresés, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

## Csatlakoztathatóság

- USB: USB gazdaport
- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM, MW
- Programozott állomások: 40
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

## Hangzás

- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,5 W

## Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Továbbfejlesztett hangszórók: bass reflex hangszórórendszer

## Kényelem

- Kijelző számjegyek: 6

- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérfény színe: kék

## Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó vonalbemeneti kábel
- Távvezérlő: 12-gombos, lítiumelemmel
- Egyebek: Felhasználói kézikönyv
- Garancia: Garancialevél

## Méretek

- Bruttó tömeg: 3,5 kg
- Csomag szélessége: 561 mm
- Csomag magassága: 275 mm
- Csomag mélysége: 159 mm
- Tömeg: 2,85 kg
- Főegység mélysége: 132 mm
- Főegység magassága: 214 mm
- Főegység szélessége: 451 mm

## Tápellátás

- Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
- Elemek száma: 6
- Tápegység: 220 - 240 V
- Elemfeszültség: 1,5 V

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: USB-eszköz
- USB felvételi módok: azonnali felvétel, programozott zeneszámok, egyetlen lemez, egyetlen zeneszám
- USB felvételi források: CD



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 49775  
EAN: 87 12581 46568 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)