

Philips  
Microsistem DVD clasic

• 100 W

MCD395



## Obsedat de sunet

Relaxați-vă cu muzică și filme excelente

Doriți să fiți la curent cu cele mai tari noutăți din domeniu - acum vă puteți satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos microsistem DVD clasic Philips 2-în-1 cu redare DVD, WMA-CD și MP3-CD. Relaxați-vă cu melodiile și filmele dvs. preferate, pentru o experiență de neuitat.

### O experiență cinematografică mai profundă

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

### Pentru o experiență audio mai bogată

- USB Direct pentru redare muzică și fotografii
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x50 W RMS și 2x100 W putere muzicală

### Începeți ziua cum doriți

- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare digitală cu 40 de presetări pentru mai mult confort

# PHILIPS

# Repere

## Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redare pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. Cu asistența DivX® puteți savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

## USB Direct

Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 50 W RMS / 100 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, loudness (volum percept), Dolby Digital

## Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 4"
- Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcții
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare video

- Cod regiune DVD: 2
- Medii de redare: DivX, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, unghi, Zoom, Redare lentă, Restricționare acces minori, PBC, meniu disc, derulare rapidă înapoi, derulare rapidă înainte, OSD, Continuare redare de la locul opririi

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Altele: Acceptă etichete ID3
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 40
- Antenă: Antenă FM
- RDS: reglare ceas prin RDS, nume post de radio, Radio Text
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

## Conectivitate

- Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio), ieșire semnal

video compozit (CVBS), ieșire coaxială audio digitală, Căști (3,5 mm), ieșire subwoofer, Ieșire S-Video

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Limbi de afișare pe ecran: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă
- Tip ecran: Afișaj LCD

## Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y)
- Telecomandă: 40 de taste cu baterie cu litiu
- Altele: Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

## Dimensiuni

- Greutate brută: 9,9 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 152 x 257 mm
- Înălțime boxă principală: 228 mm
- Adâncime unitate principală: 285 mm
- Lățime ambalaj: 494 mm
- Înălțime unitate principală: 228 mm
- Înălțime ambalaj: 371 mm
- Lățime unitate principală: 152 mm
- Adâncime ambalaj: 275 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V

## Verde

- Eco Power standby: 1 W

## Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, picture CD
- Format de compresie a imaginii: JPEG



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569  
EAN: 87 12581 39989 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)