

Philips  
Bærbar DVD-afspiller med  
Zero Bright Dot™-skærm

Med 8,5" widescreen LCD-skærm  
digital TV



PET835



## Slankt sæt med DVD-stik

med indbygget receiver til digitalt TV

Filmenes og musikkens magi bliver levende på den bærbare Philips PET835 med 8,5" LCD-skærm. Se gratis digitale TV-programmer med den indbyggede receiver til digitalt TV. Leveres med USB-stik og stik til smart montering i bilen.

### Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

### Oplev det digitale interaktive TV-fænomen

- Understøtter DVB-T til gratis digitale tv- og radiokanaler
- 7 dages elektronisk programguide (EPG)
- Direkte tekst-tv og understøttelse af undertekstfunktion

### Optimeret visning hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmskvalitet
- 8,5" TFT LCD-farveskærm til kvalitetsoplevelser

### For ultimativ komfort

- Nyd op til 3 timers afspilning med et indbygget batteri\*
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed
- USB-forbindelse til afspilning af fotos og musik fra USB-enheder

# PHILIPS

sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### Afspil DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

### Understøtter DVB-T



Udvid din underholdningsoplevelse, og nyd programmer på digitale kanaler – gratis. Med DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), kan du modtage gratis digitale tv-

og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes digitalt uden mellemliggende analoge trin, og dermed bevares den høje billedkvalitet.

### Zero Bright Dot™-skærm

Nyd højkvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lyse punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lyse punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en nultolerancetærskel over for lyse punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmmkvalitet.

### Smart montering i bilen



Nu kan du få underholdning med på farten. Tag din bærbare DVD-afspiller med hjemmefra. Det enestående monteringsystem til bilen

garanterer sikkerhed og brugervenlighed. Frigørelsesarmen sikrer nem afmontering, når afspilleren ikke er i brug. Du kan tage den bærbare DVD-afspiller med dig, når du forlader bilen, og lade beslaget sidde i.

### USB-forbindelse til foto/musik



Tilslut ganske enkelt din bærbare enhed til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller fra Philips, og afspil dem direkte fra USB, eller vælg digital musik eller billeder. Nu kan du dele dine bedste minder med venner og familie.



# Specifikationer

## Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse ("): 8,5 tomme
- Oplosning: 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m<sup>2</sup>
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt betragtningsområde: 187,2 × 105,3
- Pixel-størrelse: 0,13(b) × 0,45(h)
- Svartid (typisk): 30 ms

## Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretелефон)
- Signal/støjforhold: > 76 dB (linieudgang), > 62 dB (indbyggede højttalere)

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

## Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 9 V

- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1
- Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-indgang: Composite (CVBS) × 1
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)

## Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

## Tuner/modtagelse/transmission

- DVB: DVB-T \*

## Videodekodning

- Formatforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

## Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9 V; 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 × AV-kabel
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5506 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: 16 sprog
- Smart montering i bilen: 1 stk.
- Etui: Beskyttelsestaske
- Medfølgende tilbehør: Antenne

## Dimensioner

- Mål på produkt (B x H x D): 255 x 170 x 31 mm
- Produktvægt: 1 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 310 x 200 x 145 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Mål på ydre emballage: 333 x 236 x 458 mm
- Ydre emballage, vægt: 7,58 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato  
2009-10-14

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 28755  
EAN: 87 12581 33870 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)