



Philips Perfect replacement  
Evrensel uzaktan kumanda

4'ü 1 arada  
floresanlı düğmeler

SRP4004



## Hızlı ve Kolay Kurulum

Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. Ergonomik tasarımı, XL tuşları ve floresanlı tuşlarıyla karanlıkta bile kolayca kullanabilirsiniz.

### Kullanım kolaylığı

- SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik
- Büyük tuşlar kullanım ve okunabilirliği artırır
- Flüoresanlı tuşlarla kumandayı karanlıkta da kullanabilirsiniz

### Ergonomik tasarım

- Doğal uyum ve elde tutması rahat

### Cihazlarınızla tam uyumluluk

- 1000'den fazla cihazla kullanılabilir

### Müşteri desteği

- 2 yıllık sınırlı garanti
- Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
- Onaylı Çevreci Ürün: Sürdürülebilir bir çevreye bağlılık



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Evrensel uzaktan kumanda  
4'ü 1 arada floresanlı düğmeler

## Teknik Özellikler

### Kullanılabilirlik

- Dil desteği: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Tuş sayısı: 45
- Philips için önceden programlanmıştır
- Yasal onaylar: CE İşareti
- Darbeye dayanıklı
- Desteklenen cihazlar: Blu-ray oynatıcı, KABLO, DVB-T, DVD, Birleşik DVDR-HDD, SAT, TV, VCR

### Kızılötesi Özellikleri

- Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
- Veritabanındaki marka sayısı: 1000 üzeri
- Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
- Aktarım açısı: 45 derece
- Aktarım LED'leri: 1
- Evrensel IR kodu veritabanı

### Güç

- Piller dahildir
- Pil ömrü: 12 ay
- Pil Tipi: AAA
- Pil sayısı: 2

### Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 14,5 x 27,5 x 3,4 cm
- Net ağırlık: 0,104 kg
- Brüt ağırlık: 0,228 kg
- Dara ağırlığı: 0,124 kg
- EAN: 87 12581 49291 5
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton

### Kurulum

- Kurulum Yöntemi: SimpleSetup

### Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
- Net ağırlık: 0,624 kg
- Brüt ağırlık: 1,684 kg
- Dara ağırlığı: 1,06 kg
- GTIN: 1 87 12581 49291 2
- Ambalaj sayısı: 6

SRP4004/53

## Özellikler

### SimpleSetup

Yalnızca 3 kolay adımla tamamlanan yenilikçi Kolay Kurulum özelliği ile evrensel uzaktan kumandanızı hızlı ve kolay bir şekilde kurun: 1. Cihazınızın marka koduna bakın ve uzaktan kumandaya girin 2. Cihaz kapanana kadar açma/kapatma düğmesine basın 3. Tüm tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hazır!

### Doğal uyum

Doğal ve dengeli tutuş sağlayan uzaktan kumanda, elinize mükemmel bir şekilde uyar. Ayrıca görünüşü de mükemmeldir!

### Çevrimiçi URC destek servisi

Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.

### Philips Çevreci Ürün

Royal Philips Electronics tarafından Çevreci Ürün olarak onaylanmıştır. Çevreci Ürün, cihaz performansının belirli sürdürülebilirlik konularında (örneğin enerji verimliliği, ürün ağırlığı, kullanım ömrü yönetimi, vb.), başlıca rakiplerinden en az %10 daha iyi olduğu anlamına gelir.



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 1.0.10

12 NC: 8670 000 54701  
EAN: 87 12581 49291 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)