



Philips  
Téléphone sans fil avec  
répondeur

CD6452B

## Restitution de la voix améliorée, couleurs lumineuses

Grâce à une excellente restitution de la voix et à un écran aux couleurs lumineuses, les téléphones série CD6 vous offrent le meilleur des technologies de traitement de la voix et de rendu des couleurs. Une nouvelle expérience de communication qui enchantera les utilisateurs.

### **Un téléphone en couleur pour égayer votre vie**

- Menu couleur avec icônes
- Afficheur couleur lumineux
- Messages texte (SMS)

### **Pour ne jamais manquer un appel**

- Durée d'enregistrement de 30 minutes
- Compteur de messages sur la base
- Répondeur numérique

### **Restitution naturelle de la voix**

- Son HD
- Haut-parleur pour fonction mains libres

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Résolution affichage principal: 98 x 67 pixel
- Technologie d'affichage principal: CSTN

## Son

- Sonneries du combiné: Polyphoniques
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Convivialité

- Alarmes: Fonction « réveil »
- Touches de la base d'accueil: Touches du répondeur, Touche recherche du combiné
- Indicateur de charge de la batterie
- Gestion des appels: Double appel, Affichage de l'appelant, Désactivation du microphone
- Facilité d'utilisation: Interface utilisateur graphique, Verrouillage du clavier, Commandes accessibles par menu
- Fonction: Babyphone, Baby Call
- Compatible avec plusieurs bases: 4
- Compatible avec plusieurs combinés: 5 combinés max.
- Personnalisation: Papier peint
- Indication de l'intensité du signal
- Groupes VIP (sonnerie identifiante): Oui (3 groupes)
- Clavier rétroéclairé: Oui (orange)
- Haut-parleur pour fonction mains libres

## Fonctions réseau

- Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
- Compatible: GAP
- Numérotation: Tonalité, À impulsions
- Messagerie: SMS (Short Message Service)

## spécifications de l'opérateur

- Nom et ID de l'appelant
- identification de l'appelant en attente

## Répondeur téléphonique

- Répondeur plug-and-play
- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 30 min
- Nbre de messages sur station d'accueil

## Capacité mémoire

- Capacité de stockage de SMS: 50
- Entrées du journal des appels: 50
- Répertoire: 200
- Nombre de boîtes SMS: 1

## Dimensions

- Dimensions de la base: 116 x 110 x 80 mm
- Dimensions du combiné: 46 x 26 x 160 mm

## Alimentation

- Autonomie des piles: 750 mAh
- Type de pile: AAA, NiMH
- Type de pile: Rechargeable
- Puissance électrique: 220 - 240 V CA, 50 Hz
- Nombre de piles: 2 par combiné
- Autonomie en veille: 150 heures
- Autonomie en conversation: Jusqu'à 12 heures

# Points forts

## Son HD

Profitez de conversations haute qualité avec une clarté sonore exceptionnelle. Grâce à un haut-parleur haute qualité et à une vraie chambre acoustique, le spectre audio va bien au-delà de ce qui est généralement possible pour un téléphone.

## Messages texte (SMS)

Le service SMS (Short Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages d'une longueur limitée.

## Haut-parleur pour fonction mains libres

En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec des amis ou prendre des notes durant la conversation.



Date de publication  
2009-08-11

Version: 2.2.7

12 NC: 8670 000 30385  
EAN: 87 12581 33795 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)