

飛利浦
CD 播放機

語言學習

AZ1066



享受高品質音效，語言學習樂趣多

讓您以生活中的簡單與便利為樂。時髦的可攜式 AZ1066 不僅能讓您輕鬆沉浸在享受最愛音樂的樂趣中，還提供簡單易用的語言學習功能。

簡單易用

- 語言學習功能，讓您學習方便又輕鬆
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能
- CD 隨機播放 / 重複播放，打造專屬音樂饗宴
- 可設定 CD 20 首曲目

極致您的聽覺體驗

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW
- 自動停止卡帶匣
- FM/MW 調諧器，讓您盡情享受廣播節目

豐富且清晰的音效

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

PHILIPS

規格

音訊播放

- 載具類型：Top
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放, 隨機播放, 可設定 20 首曲目
- 錄音帶座數目：1
- 卡帶匣技術：機械式

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

音效

- 輸出功率 (RMS)：2 x 1 瓦
- 加強音效：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 喇叭直徑：3.5 吋
- 音量控制：旋轉鈕

錄音

- 錄音增? 功能：單鍵 CD 同步錄音
- 錄製媒體：卡帶



便利

- 語言學習功能：播放, 重複播放, 比較, 跟讀
- 顯示類型：LCD

連線

- 3.5 公釐立體聲輸入端子：(MP3 連線)

電源

- 電池類型：LR14
- 電池電壓：1.5 V
- 電池數量：6
- 主電源：110-127V、220-240V, 50/60Hz

配件

- 附配件：AC 電源線, 使用者手冊, 產品保證書

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：320 x 275 x 175 mm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：291 x 142 x 243 mm
- 重量：1.9 kg
- 產品含包裝重量：2.4 kg

焦點

語言學習功能

特殊的語言學習功能, 如重複播放、跟讀、比較, 讓您將音訊裝置轉為語言學習設備。這些功能可於錄音帶、CD 或 MP3-CD。選擇「重複播放」功能讓您重複聆聽選擇的內容; 「跟讀」功能讓您邊聽邊複誦, 而「比較」功能則可讓您比對複誦內容與原始內容。

CD 隨機播放 / 重複播放

「隨機播放 / 重複播放」功能, 讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後, 只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式, 就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時, 都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

MP3 Link

MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質, 讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外, 只要將行動 MP3 播放機插入音響系統, 即可進行 MP3 連線, 方便無比。

動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵, 就能在不同的音量設定 (由低至高) 中, 欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分, 讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時, 最低的低音頻率經常會消失, 若要避免發生此類問題, 可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化, 如此一來, 即便您減低音量, 也可以欣賞到同樣的低音效果。



發行日期 2013-12-10

版本：1.0.4

12 NC: 8670 000 81536
EAN: 87 12581 61939 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com