

Philips
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX

DVP3142K



Cantá con la partitura de karaoke

Con DivX

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips podés disfrutar al máximo de tus películas y de tu música.

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Audio DAC de 192kHz/24 bits: mejora la entrada de sonido analógica
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada

Reproducí toda tu música y tus películas

- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño ultradelgado que se adapta a todo tipo de lugar

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimentá una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu living.

Audio DAC a 192kHz/24 bits

El muestreo a 192KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la


forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Puntuación de karaoke

Agregale diversión a tus sesiones de karaoke con la función de puntuación. Ahora podés calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfrutá de una diversión sin límites.

Escaneo progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
- Cruce (1kHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Discos de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción para discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de sonido

- Discos de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Reproducción de imágenes estáticas

- Discos de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar,

Zoom, Presentación de diapositivas

Conectividad

- Conexiones frontales y laterales: Micrófono
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógica, Salida progresiva video por componentes, Salida de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Portugués brasileño
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio y video, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 37 x 209 mm

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes estáticas JPEG, MP3



Fecha de publicación
2011-01-10

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27557
EAN: 87 12581 31882 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com