



Philips Prestigo  
Univerzální dálkové  
ovládání

PRESTiGo

SRU8008

## Maximální funkčnost a přehled.

Barevné ikony usnadňují navigaci a výběr. Může ovládat až 8 zařízení, například televizor, DVD(R) s pevným diskem, videorekordér, satelitní přijímač, tuner, kabelovou televizi a další.

### Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek

- Jeden dálkový ovladač pro TV/video/SAT, DVD/CD, tuner/zesilovač/přijímač
- Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládaní pro většinu zařízení a značek

### Chytré intuitivní použití

- Snadno čitelný 1,4" barevný LCD displej
- Ovládání otočným kurzorem pro rychlé procházení nabídek
- Aktivity určené k ovládání většího množství zařízení jedním tlačítkem
- LCD obrazovka je podsvětlena pro pohodlnou obsluhu v šeru

### Rychlé a snadné nastavení

- Pro nastavení není potřeba žádná příručka
- Snadné učení kódů z jiného ovladače
- Snadné přidání a označení dalších funkcí

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Pohodlí

- Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize, Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ, Domácí kino, DVR, AudioSet, DMR, Přijímač digitální televize DVB-T/S, DVD rekordér, Kombinace DVD rekordér - HDD, Kombinace DVD přehrávač - videorekordér, Hra, HTS, PC, Projektor (infračervené DO), PVR, MAGNETOFON, Tuner, Kombinace televizor - DVD přehrávač, Kombinace televizor - videorekordér, Kombinace televizor - videorekordér - DVD přehrávač
- Počet činností: 8
- Programovatelná makra: Ano, 8
- Indikace vybitých baterií: Ano
- Typ displeje: LCD
- Snadná instalace: Funkce Autosearch
- Počet tlačítek: 45
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Ruština, Španělština
- Jazykové verze manuálu: Angličtina, francouzština, němčina, holandština, španělština, portugalština, italština, ruština, turečtina, švédština, norština, finština
- Rolovací kolečko: Ano

## Infračervený přenos

- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)

- Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
- Počet značek v databázi: Přes 1100
- Rozsah nosného kmitočtu: 19 kHz - 455 kHz
- Úhel přenosu: 90 stupňů

## Spotřeba

- Počet baterií: 3
- Typ baterie: AA / LR6 alkalická
- Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/vypnutí

## Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hrubá hmotnost: 1,22 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Čistá hmotnost: 0,298 kg
- Hmotnost obalu: 0,922 kg

## Rozměry balení

- EAN: 87 12581 40584 7
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění poličky: Dummy
- Rozměry balení (Š x V x H): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Hrubá hmotnost: 0,535 kg
- Čistá hmotnost: 0,149 kg
- Hmotnost obalu: 0,386 kg

# Přednosti

## 1,4" barevný displej

Barevný 1,4" (96 × 67 pixelů) LCD displej je předurčen ke snadnému čtení obsahu obrazovky.

## Intuitivní otočný kurzor

Kurzor obsahující otočné kolečko umožňuje procházet nabídku nastavení a stránky zařízení v obou směrech, doprava i doleva.

## Průvodce nastavením

Na rozdíl od jiných univerzálních dálkových ovladačů, kde je třeba zadat trojčíferný kód identifikující značku a typ zařízení, je součástí tohoto dálkového ovladače návod krok za krokem na přístroji pro nastavení vašeho zařízení, bez ohledu na jeho značku.

## Funkce učení

Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. Když nejsou v zabudované databázi zahrnuté kódy zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od původního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.

## Univ. databáze kódů dálkových ovládání

Univerzální databáze kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky představuje knihovnu kódů, která je zabudována v určitém dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení jednotlivých signálů. Pro ovládání všech audio/video zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů dálkových ovládání přenášených infračervenými paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez ohledu na model a značku.

## Přidání dalších funkcí

Vylepšený způsob přidávání a označování funkcí usnadňuje a zrychluje přidání dalších funkcí. Nyní již nebudou chybět žádné užitečné funkce.

## Uživatelské rozhraní vycházející z akcí

Namísto samostatného ovládání komponent spojuje ovládání vycházející z akcí nejčastěji používané funkce do aktivít jako 'Sledování filmu' nebo 'Poslech CD'. Jestliže uživatel vybere akci 'Sledování filmu', nemusí ovládat zvlášť každou jednotlivou část vybavení (např. DVD přehrávač, televizor a multimediální přijímač). Jediné tlačítko ukrývá všechny pokyny nezbytné pro zahájení sledování filmu: zapnutí televizoru, zapnutí zesilovače a volbu správného vstupu, zapnutí DVD přehrávače a zahájení přehrávání.

## Podsvícení obrazovky

Podsvícení zajišťuje dobrou čitelnost LCD displeje nebo klávesnice i za slabého okolního světla. Dva nejběžnější typy podsvícení zahrnují použití diod LED a elektroluminiscenční osvětlení (EL). Dálkové ovladače s podsvícením LED mají obvykle jasné, avšak nerovnoměrné podsvícení žluté nebo zelené barvy. Panely s podsvícením typu EL vyzářují rovnoměrné světlo modrého, bílého nebo zeleného odstínu.



Datum vydání 2009-03-09

Verze: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313  
EAN: 87 12581 40584 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)