

Philips
entertainmentsysteem met
dock

Bluetooth
USB- en SD-kaartsleuven

BTM630



Geniet van draadloze muziek met Bluetooth[®]-technologie

Met het BTM630 Micro HiFi-systeem met Bluetooth[®]-technologie kunt u draadloos genieten van muziek met uw mobiele telefoon en PC. Complete audiosysteemfuncties met ingebouwde microfoon voor handsfree bellen en schakelen tussen een telefoongesprek en muziek.

Geniet van uw vrijheid met draadloze Bluetooth[®]-technologie

- Met Bluetooth[®]-technologie via uw mobiele telefoon en PC muziek afspelen
- Ingebouwde microfoon en luidsprekers voor handsfree mobiel bellen
- Automatisch schakelen tussen een telefoongesprek en muziek afspelen

Uw digitale muziekcollectie van thuis beheren

- Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
- USB Direct-functie en SD/MMC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
- Dubbele digitale opnamesnelheid voor MP3 - geen computer nodig

Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS

Ontwerp dat past in uw interieur

- Elegant ontwerp met superslanke CD-sleuf
- Alles-in-één afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

PHILIPS

Specificaties

Connectiviteit

- Bluetooth
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree, Headset
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- USB: USB-poort
- SD/MMC-kaartsleuf
- Aux-ingang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod nano, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie, iPod Shuffle

Audioweergave

- Afspelmood oplaadstation: iPod opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer, Snel vooruitspoelen en terugspoelen
- Ladertype: Automatisch, Sleuf
- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Programmeerbare nummers: 20
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Verwijderen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle

Audio opnemen

- Opname-indelingen: MP3
- Opnamemedia: SD/MMC-kaart, USB-apparaat

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W

- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: Volumeregeling

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- Automatisch digitaal afstemmen
- Antenne: FM-antenne

Gemak

- Schermtype: LCD
- Achtergrondverlichting
- Afstandsbediening: Multifunctioneel
- Alarmfuncties: Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Sleptimer, 24-uur reset van alarmfunctie
- Klok/versie: Digitaal

Vermogen

- Netstroom
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, AC- netsnoer, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 390 x 140,5 x 200,5 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 496 x 238 x 180 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,8 kg

Kenmerken

Dubbele opnamesnelheid met één druk op de knop

U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek op dubbele snelheid van CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 32621
EAN: 87 12581 35355 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com