



Philips  
Lecteur de CD

**Bluetooth®**  
CD, CD-MP3, USB, DAB+, FM  
Cassette  
12 W

**AZB798T**

## Un son puissant où que vous soyez

avec une puissance de sortie totale de 12 W RMS

Le lecteur de CD portable Philips est une chaîne tout en un qui vous accompagne partout où vous allez. Écoutez de la musique de nombreuses sources : Bluetooth®, USB, CD, cassette, ou encore radio DAB+ et FM.

### **Peu importe la source, profitez de votre musique**

- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone
- DAB+, DAB et FM pour redécouvrir le plaisir de la radio
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Platine cassette arrêt automatique
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

### **Facile à utiliser**

- Télécommande fonctionnelle
- Prise casque stéréo pour un plaisir d'écoute accru
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

### **Laissez-vous envahir par la puissance du son**

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

# PHILIPS

## Points forts

### Diffusion de musique sans fil en Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### DAB+, DAB et FM

Reposant sur une nouvelle technologie de diffusion radio via un réseau d'émetteurs terrestres, la radio numérique DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) va bien au-delà de la transmission FM analogique. Elle offre aux auditeurs un choix plus vaste et des informations variées, doublés d'un son cristallin sans crépitements. Cette technologie permet au récepteur de s'arrêter sur le signal le plus fort. Grâce aux stations numériques DAB+ ou DAB, il n'est plus nécessaire de mémoriser les fréquences et, pour vous simplifier la vie, les stations sont classées par nom.

### USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre

appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

## Caractéristiques

### Technologie sans fil Bluetooth®

- Profils: A2DP, AVRCP

### Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Technologie platine cassette: mécanique
- Nombre de platines: 1
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

### Connectivité

- USB: Port USB
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- Entrée audio (3,5 mm)

### Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Préréceptions: 20
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto
- DAB/DAB+: Affichage d'infos, Menu, Smart Scan

### Son

- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Puissance de sortie maximale (RMS): 12 W

### Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Enceintes - améliorations: Enceinte Bass Reflex 2 voies
- Finition grille de l'enceinte: métal

### Pratique

- Type d'affichage: Écran LCD avec rétroéclairage
- type de changeur: haut

### Alimentation

- Nombre de piles: 6 LR20 pour le système principal (non fournies), 1 AAA pour la télécommande (incluse)
- Type d'alimentation: 220 - 240 V

### Accessoires

- Télécommande
- Garantie: Livret de garantie
- Mode d'emploi
- Cordon d'alimentation

### Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 435 x 270 x 170 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 468 x 198 x 310 mm
- Poids du produit: 3 kg
- Poids (emballage compris): 4 kg



Date de publication  
2022-05-12

Version: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219  
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.