

Philips
Home Theater 5.1

Potenza di 1000 W RMS

Riproduzione DVD

HTS3373



Audio surround incredibile con bassi potenti e profondi

Questo sistema totalmente digitale consente di ottenere un audio surround incredibile per un'esperienza visiva simile a quella del cinema a casa tua. È in grado di riprodurre un'ampia gamma di formati da qualsiasi tipo di disco e da dispositivi multimediali portatili e chiavi USB.

Dai vita all'audio e al video

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- Amplificatore avanzato in classe D per un suono potente e compatto

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB

Facile da configurare e da usare

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduci immagini digitali in formato WMV, DivX, WMA, MP3 e JPEG
- Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Energy Star per una maggiore efficacia e un basso consumo energetico

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

Il bus seriale universale o USB è un protocollo standard utilizzato per collegare PC, periferiche e apparecchiature elettroniche. I dispositivi USB Hi-Speed dispongono di una velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps degli originali dispositivi USB. Con il collegamento Hi-Speed

USB 2.0, basta collegare il dispositivo USB e selezionare il filmato, la musica o la foto che desideri per avviarne la riproduzione.

EasyLink

EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, TV, ecc... con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.

Riproduce tutti i formati

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i formati multimediali: DivX, MP3, WMA o JPEG. Scopri l'impareggiabile praticità di un'ampia capacità di riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file multimediali sul televisore o sul sistema Home Theater,

restando comodamente seduto sul divano di casa tua.

Riproduce tutti i formati

Possibilità di riprodurre praticamente tutti i tipi di dischi: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Scopri l'impareggiabile flessibilità e la comodità di poter riprodurre tutti i tuoi dischi su un unico dispositivo.

Certificazione DivX Ultra

Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.



Specifiche

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva

Suono

- Potenza totale (RMS): 1000 W
- Potenza in uscita (RMS): 6 x 167 W
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 40-20000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: >60 dB
- Sistema audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
- Impostazioni equalizzatore: Rock, Azione, Classic, Concert, Drama, Lounge, Giochi, Sport

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Supporti di riproduzione: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Zoom, Presentazione con musica di sottofondo

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB Hi-Speed, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso AUX, Antenna FM, Connettori altoparlante Easy-Fit, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale

Assorbimento

- Alimentazione: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Consumo energetico: 180 W

Altoparlanti

- Altoparlante satellitare: 4 montanti per cavalletto
- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"

- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Driver altoparlante centrale: Woofer Full Range da 3"
- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Passive

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo video CVBS, antenna FM, Cavo alimentazione, guida rapida, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni set (L x A x P): 360 x 58 x 332 mm
- Peso set: 2,8 Kg
- Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 262 x 1199 x 264 mm
- Peso altoparlante Surround: 3,376 Kg
- Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 244 x 100 x 74 mm
- Peso altoparlante centrale: 0,849 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso subwoofer: 4,703 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 1030 x 307 x 425 mm
- Peso incluso imballaggio: 21 Kg

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 51139 5
- Peso lordo: 27,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 103 x 41,1 x 59,5 cm
- Peso netto: 23,2 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 4,6 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 103 x 59,5 x 41,1 cm
- EAN: 87 12581 51139 5
- Peso lordo: 27,8 Kg
- Peso netto: 23,2 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 4,6 Kg

Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 0 cm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Peso: 3,11 Kg



Data di rilascio
2013-01-20

Versione: 3.0.5

12 NC: 8670 000 57376
EAN: 87 12581 51139 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com