

Philips
Počítačová kamera

VGA
CMOS

SPC700NC



Jednoducho majstrovský výkon

Absolútne videorozhovory

Model SPC 700 NC ponúka riešenie v maximálnej kvalite pre osobné videorozhovory a konferencie. Dodáva sa ako komplet s vlastnými prispôbenými multimediálnymi slúchadlami, takže získate všetko potrebné na pohodlné vychutnávanie on-line zážitkov.

Vysoká kvalita obrázku a videa

- 30 snímok videa za sekundu
- SVGA foto rozlíšenie pre ostré obrázky

Osobné videorozhovory

- Zabudovaný digitálny mikrofón pre kvalitný zvuk
- Sledovanie tváre automaticky nasleduje vašu tvár
- Ocitnite sa zoči voči pomocou bezplatných priamych komunikačných služieb
- Digitálne priblíženie pre obrázky na celú plochu snímača
- Multimediálne slúchadlá a mikrofón na ramene pre najlepšiu kvalitu zvuku

Jednoduché používanie

- Za sekundu začnete pracovať s VLounge pomocou tlačidla rýchleho spustenia
- Otočný objektív pre vynikajúce zameranie a prirodzené obrázky
- Tlačidlo momentky pre okamžité fotografie
- Softvér V(ideo)Launch
- Viacfunkčný stojan sa dá upevniť na každý monitor alebo prenosný počítač

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Snímanie videa a momentiek

- **Senzor:** CMOS
- **Rozlíšenie senzora:** VGA
- **Rozlíšenie videa:** VGA
- **Rozlíšenie momentky:** VGA
- **Rozl. vlozenej momentky:** SVGA
- **Max. rýchlosť snímok:** 30 snímok za sekundu
- **Šošovky:** F2,8, D50°
- **Vyváženosť bielej:** 2600 – 7600 k
- **Min. intenzita osvetlenia:** < 5 luxov
- **Hĺbka farieb:** 24 bit

Softvér

- **Pridať video k:** AOL Messenger, Yahoo! Messenger, MSN Messenger
- **VLounge:** Premium

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Rýchla inštalčná príručka, Manuál používateľa

Systémové požiadavky

- **CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika:** áno

- **Miesto na pevnom disku:** 200 MB
- **Pripojenie na Internet:** áno
- **Operačný systém:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
- **Processor:** Pentium II 500MHz alebo lepší
- **Pamäť RAM:** 128 MB RAM
- **Zvuk. karta:** áno
- **USB:** Voľný port USB

Mechanizmus

- **Tlačidlo momentky:** áno
- **Tlačidlo pre rýchle spustenie:** áno
- **Digitálny vstavaný mikrofón:** áno
- **CRT stojan:** áno
- **Svorka LCD:** áno
- **Svorka prenosného počítača:** áno
- **Stojan na stôl:** áno

Pripojiteľnosť

- **Počítačové pripojenie:** USB 1.1

Najdôležitejšie produkty

30 snímok videa za sekundu

S obnovovacou frekvenciou 30 snímok videa za sekundu si vychutnáte prirodzene vyzerajúce a pohyblivé videohovory bez kostrbatých obrázkov ako u niektorých webových kamier.

SVGA rozlíšenie snímky

SVGA rozlíšenie vašich snímok zabezpečuje ostré obrázky na použitie v dokumentoch, webových stránkach a emailoch.

Pribalené multimediálne slúchadlá

Multimediálne slúchadlá s mikrofónom, ktoré sa dodávajú s touto webovou kamerou, zvyšujú pohodlie a komfort videorozhovorov a iných interaktívnych aktivít v režime on-line. Do konštrukcie majú vstavaný mikrofón na ramene, takže kamkoľvek sa pohnete, váš hlas sa bude nahrávať na rovnakej úrovni a dosiahnete tak najlepšiu kvalitu zvuku.

Funguje so všetkými IM službami

Pridajte video do Yahoo!, MSN a AOL Messenger. Táto PC kamera tiež funguje s programami Windows Messenger a NetMeeting.

Automatické sledovanie tváre

Moderný softvér kamery automaticky zaznamená vašu tvár a bude nastavovať objektiv, aby vás počas pohybu sledoval. Zostanete v strede obrazu aj v prípade, že sa počas videokonferencie budete hýbať. Zaisť vám voľnosť, aby ste sa prejavili a prirodzene konverzovali.

Digitálny priblíženie

Priblížte a oddiaľte, aby ste vždy získali maximálny obrázok - všetko sa vykonáva digitálne, takže sa nemusíte dotýkať webovej kamery alebo objektívu.

Zabudovaný digitálny mikrofón

Zabudovaný digitálny mikrofón umožňuje hovoriť prirodzene a voľne alebo pridať zvuk do nahrávky videa.

Dá sa upevniť na každý monitor

Viacfunkčný stojan zjednodušuje upevnenie webovej kamery na akýkoľvek monitor, stolný počítač, prenosný počítač alebo plochý povrch.

Softvér VLounge

Softvér pre snímanie, správu a archivovanie momentiek a videoklipov veľmi praktickým spôsobom. Iba pomocou pár kliknutí myši budete môcť vytvoriť a zaslať videosprávy. Tento softvérový balík vám poskytne všetko čo potrebujete pre úplné využitie PC kamery od Philips.

Tlačidlo rýchleho spustenia VLounge

Na spustenie VLounge jednoducho stlačte tlačidlo rýchleho spustenia

Tlačidlo momentky

Jedným zatlačením tohto tlačidla webová kamera automaticky nasníma obrázok - pripravený na pridanie k e-mailom, na webové stránky alebo k dokumentom.

Otočný objektív

Otočný objektív pre vynikajúce zameranie a prirodzené obrázky. Rýchlo a jednoducho môžete dosiahnuť správny uhol kamery bez toho, aby ste pod ňu museli dávať predmety, ktoré zmenia jej sklon.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 3.0

12 NC: 9082 100 04493
EAN: 87 10895 86629 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com