



Philips Streamium
Vezeték nélküli zenei
állomás

Streamium



WAS6050

Engedje szabadon a zenét!

Élvezze a zenét az összes szobában – vezeték nélkül!

Az elegáns, hordozható WAS6050 vezeték nélküli zeneállomás tökéletes a bensőséges zenehallgatáshoz, ráadásul otthona bármely pontján hallgathatja. Az internetes rádiókon még több szórakoztató zenét talál...

Határtalan élvezet - vezetékek nélkül

- Vezeték nélküli streaming a központ és az állomás(ok) között
- Élvezze az internetes rádiózás adta előnyöket
- Vezeték nélküli streaming a PC-jéről UPnP segítségével

Egyszerű navigáció és kezelés

- Az én szobám, az én zeném: Minden szobában más zene
- Zenesugárzás: hallgassa ugyanazt a zenét minden állomáson
- Music Follows Me: szobáról szobára követi a zene
- Tallózás a gyűjteményben album, előadó, műfaj és műsorszám szerint

Minőségi hangteljesítmény

- 15 W RMS
- D osztályú digitális erősítő 4 hangszórós rendszerrel
- wOOx hangszóró-technológia mély, erőteljes basszus hangokhoz

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli streaming

A vezeték nélküli streaming alkalmazásával nem kell nagy méretű hangfájlokat leölnie és tárolni audioeszközén. Ehelyett kedvenc dalai folyamatosan áramlanak az összes zeneállomásra – egy időben. A Music follows Me szolgáltatásnak köszönhetően a zene szobáról szobára követi – nem kell újraindítani a navigációt és a lejátszást. A Music Broadcast funkció egyszerre sugározza a kívánt zenét a központból az összes zeneállomásra. A My Room, My Music szolgáltatás révén az összes családtag élvezheti a tárolt gyűjteményből kiválasztott zeneszámokat bármelyik szobában, amelyben vezeték nélküli zeneközpont vagy -állomás található.

Élvezze az internetes rádiózás adta előnyöket

Az internetes rádióműsorok egy hangsugárzási szolgáltatás részei, amelyet az interneten keresztül sugároznak. Az egyik legnépszerűbb formátum az MP3-formátum. Néhány internetes állomás földi rádióállomásokkal vagy egy hálózattal társulnak, míg mások kizárólag internetes rádióállomásként működnek, és független adóként, kizárólag a világhálón sugározva adásaikat. Az internetes rádióval lehetősége van a világ bármely pontjáról származó online rádióállomások műsorainak hallgatására, így stílusok széles választéka, hírek, sporthírek, szórakoztató műsorok állnak az Ön rendelkezésére, csatlakozhat kedvenc közösségi műsoraihoz Ausztráliától Szerbiáig.

UPnP vezeték nélküli streaming

Tegye szabaddá a számítógépe teljes zenegyűjteményét zenerendszerén a Streamium vezeték nélküli hálózati zeneközpont segítségével! Az UPnP-kapcsolat lehetővé teszi bármilyen Universal Plug & Play használatra alkalmas készülékhez csatlakoztatható zene fogadását és átvitelét. A Streamium lehetővé teszi a hozzáférést, a választást és keresést számítógépe zenei könyvtárában. Csak használja a távvezérlőt, és válassza ki a kedvenc számait a Streamium zeneközponton keresztül, és indítsa el a lejátszást. Élvezze kedvenc zenéit vezeték nélkül és egyszerűen.



Műszaki adatok

Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, Pop, Rock
- Zenei teljesítmény: 30 W
- Hangkiemelés: Hangszínszabályzó, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása, Intelligens hangszínszabályzó, Dinamikus basszuskiemelés, „D” osztályú digitális erősítő
- Típus: Teljes terjedelem
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 7,5 W

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 4
- Hangszóró típusok: Nem leválasztható

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: MP3, WMA, nem DRM AAC (m4A)
- Merevlemez lejátszási mód: Album, Műfaj, Lejátszási lista, Összes zeneszám, Azonos előadó, Azonos műfaj, Tömörítetlen zeneszámok
- Merevlemez streaming mód: Wi-Fi sugárzás 5 állomásra, „Az én szobám, az én zeném”, „Nyomomban a zene”, „Zenesugárzás”
- ID3 tag támogatás
- Internetes rádió
- MP3 bitviteli sebességek: 32–320 kb/s, CBR/VBR
- PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 áramlás hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat
- WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Automatikus tárolás
- Előre beállított csatornák száma: 60
- RDS: Hírek, Programtípus, Állomásinformáció
- Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság

- Tápkapcsoló: 110-220 V, 50/60 Hz
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN (802.11g)
- Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: Bekapcsolva
- LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
- Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
- Egyéb csatlakozások: Ethernet, FM antenna

Kényelem

- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, spanyol
- Távvezérlő: 1-utas
- Jelerősség kijelzése
- Falra szerelhető / Felfüggesztett: Falra szerelhető
- Óra: Fő kijelzőn

Tartozékok

- Elemek: 2xAAA
- Távvezérlő: 1 utas távvezérlő
- garanciajegy: garanciajegy
- CD-ROM: Telepítő CD-ROM és WADM-szoftver
- Rövid üzembe helyezési útmutató: Angol, olasz, francia, holland, német, spanyol, norvég, finn, svéd, dán, portugál
- Felhasználói kézikönyv: Angol, olasz, francia, holland, német, spanyol, norvég, finn, svéd, dán, portugál

Méreték

- Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 355 mm x 140 mm x 234 mm
- Fő kartondoboz súlya: 2,34 kg
- Termék méretei (sz x mé x ma): 158 mm x 158 mm x 103 mm
- Készülék tömege: 1,04 kg



Kiadás dátuma
2018-03-30

Verzió: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30237
EAN: 87 12581 33663 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Egyes funkciókhoz szélessávú Internet-hozzáférés szükséges