



Philips  
Multimedya Hoparlörleri  
2.1

SPDTM bas portu  
2,75 inç Uydu sürücü  
5,25 inç Subwoofer  
120 W



SPA7355

## Güçlü zengin ses özellikli PC hoparlörü

Eşsiz bir dinleme deneyimi

Bu SPA7355/12 hoparlörün SPD™ patentli bas portu teknolojisiyle desteklenen 50 W çıkışı, bozulmaları azaltarak pürüzsüz ve derin tonlar üretir. 2 yönlü tweeter + woofer tasarımı yüksek ve alçak-orta frekanslı ses çıkışı sunar.

### Zengin, kompleks sesler

- Pürüzsüz ve derin tonlar için SPD™ yenilikçi bas portu teknolojisi
- 50 W RMS toplam çıkış gücü
- 2 yönlü tweeter + woofer tasarımı
- Yüksek çözünürlükte ses için Mylar malzemeden üretilen tweeter
- Polipropilen sürücü malzemesi
- Etkin biçimde sönümlenen sürücü titreşimi ve ses bozulmasını azaltır

### Modern tasarım

- Çekici, son derece parlak kaplama

### Philips'te çözüm basit

- Hoparlörün ön tarafında, rahatlık sağlayan aux girişi ve kulaklık çıkışı
- Uydu hoparlör üzerinde kolay ses düzeyi kontrolü
- Tüm ortamlarla uyumludur

# PHILIPS

## Özellikler

### SPD™ teknolojisi



Philips Ses Arıtma Kanalı (SPD) bas portu teknolojisi, orijinal bas sesin pürüzsüz ve derin tonlarını üretir. Philips tarafından icat edilen, bas borusunun iç yüzeyinin işlenmesi sırasında SPD köpük malzeme kullanılmasına dayalı bu özel akustik durdurma sistemi ses türbülansını azaltır ve ayar frekansını dengeler. Philips teknik ve tüketici testleri bu sönümlenme mekanizmasının daha az bileşen içeren, daha saf ve kaliteli bas üretimini doğrulamıştır.

### 2 yönlü hoparlör sistemi



İki sürücülü ve çift aralıklı hoparlör, yüksek frekansları tweeter, düşük ve orta frekansları woofer yoluyla üretir. Bu, tüm frekansların tek bir sürücü tarafından üretildiği, yaygın olarak kullanılan tek yönlü yapıya göre daha dengeli bir ses üreterek ses çıkışını geliştirir. Böylece net vokallerle daha iyi akustik altyapının ve güçlü basla yüksek tonların keyfini çıkarırken en yeni Philips hoparlör serisinin oldukça ekonomik fiyatlarından faydalanabilirsiniz.

### Mylar tweeter



Tweeter'larda kullanılan benzersiz Mylar malzeme, olağanüstü ses kalitesi ortaya çıkarır. Tüm yüksek

frekansların mükemmel şekilde elde edilmesi sayesinde müziğinizin hayat bulur ve filmler gerçek seslerine kavuşur. İki yönlü tasarımın ayrılmaz bir parçası olan ve woofer ile birlikte çalışan tweeter, yüksek frekanslarda daha net, daha geniş ve daha hassas ses ortaya çıkarır. Gelişmiş netlik müziğin tüm farklı bileşenlerinin birbirinden ayrılabilmesini sağlar. Tüm enstrümanları ayrı ayrı dinleyin, vokalleri daha net duyun ve tüm ayrıntılarını fark ederek müziğinizin keyfini çıkarın.

### Polipropilen sürücü malzemesi

Sürücü üretiminde kullanılan yumuşak polipropilen (PP) malzeme yüksek frekanslı seslerde daha iyi sonuç elde etmeyi sağlar. Bu malzeme müzik çıkışına yardımcı olmasının yanı sıra daha net ve dengeli saf ses üretir. Tweeter ile daha kolay entegre edilebilmesi bu hafif malzeme titreşimi azaltır.

### AUX girişi ve kulaklık çıkışı



Şimdi hoparlörlerin ön tarafındaki aux girişi ve kulaklık çıkışıyla sevdiğiniz müziğin keyfini daha kolay ve rahat şekilde çıkarabilirsiniz. Genellikle, PC'nizden başka bir cihaz bağlamanız gerektiğinde 3,5 mm jakı bilgisayardan çıkarmanız gerekir ve bu her zaman tercih edilen bir durum değildir. Ancak ön kısımdaki aux girişi ve kulaklık çıkışı bağlantıları ile müziğinizi hemen hemen tüm cihazlardan hızlı ve kolay şekilde dinleyebilirsiniz.

### Etkin sürücü sönümlenme

Tek hoparlör sürücüsü normalde diyaframın kenarına yakın bölgelerde özel bir frekans bölümü titreşimine maruz kalır ve genellikle sesteki bozulmaların önüne geçilemez. Bu yöntem, sorunun giderilmesi için sürücü konisi etrafında yekpare monomerden oluşan ve normalde kullanılanlara göre çok daha hafif bir malzeme olan Mylar malzemenin kullanılmasını öngörür. Koninin mükemmel simetriye sahip bir halkayla sarılması, sönümlenme etkisinin asenkron titreşimi bastırmasını sağlayarak daha dengeli ve doğal ses ortaya çıkarır.

## Teknik Özellikler

### Ses sistemleri

- Toplam çıkış gücü: 50 W
- Güç: 220 V 50 Hz
- Frekans aralığı: 20Hz-20kHz
- Giriş empedansı: 20 Kohm
- Sinyal/Gürültü oranı: >75 dB
- THD: <1%

### Ses sistemleri Sol/Sağ kanallar

- Nominal çıkış gücü: 12,5 W x2
- Ses gücü amplifikatörü: AB Sınıfı Amplifikatör
- Kanal ayırma: >45 dB
- Giriş hassasiyeti: 320 mV

### Subwoofer ses sistemleri

- Nominal çıkış gücü: 25 W
- ses gücü amplifikatörü: AB Sınıfı Amplifikatör (BTL)
- Giriş hassasiyeti: 110 mV

### Sol/Sağ hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 2,75 inç tam aralıklı + 1 inç mylar tweeter
- Sürücü güç aralığı: 1-30 Wx2
- Frekans aralığı: 80 Hz-20 kHz
- Nominal empedans: 4 ohm
- Hassasiyet: 86 dB(2,83 V/1 m)

### Subwoofer hoparlör

- Hoparlör sürücüsü: 5,25"
- Sürücü güç aralığı: 2-120 W
- Frekans aralığı: 45 Hz-200 Hz
- Nominal empedans: 4 ohm
- Hassasiyet: 88 dB(2,83 V/1 m)

### Bağlantı

- Kablo uzunluğu: Güç kablosu, ses kablosu, uydurücü kablosu : 1,3m
- Konektör: 3,5 mm stereo

### Güç

- Güç LED göstergesi: Sarı

### Ambalaj içeriği

- Subwoofer
- Hızlı kurulum kılavuzu
- Uzaktan Kumanda: Kablolu
- 3,5 mm stereo kablosu: Sabit
- Uydurücü sayısı: 2

### Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 39,3 x 26,5 x 28,3 cm
- EAN: 87 12581 64433 8
- Brüt ağırlık: 4,2 kg
- Net ağırlık: 3,9 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,3 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

### Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 21,7 x 22,5 x 22,5 cm
- Ağırlık: 2,924 kg

### Dış Karton

- Brüt ağırlık: 9 kg
- GTIN: 1 87 12581 64433 5
- Dış karton (L x G x Y): 39,5 x 29,5 x 54,6 cm
- Net ağırlık: 7,8 kg
- Ambalaj sayısı: 2
- Dara ağırlığı: 1,2 kg



Yayın tarihi 2014-08-08

Sürüm: 3.1.4

12 NC: 8670 000 90227  
EAN: 87 12581 64433 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com