



Philips Philips Fidelio
Fidelio
Casque avec connecteur
Lightning

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets en mousse à mémoire
de forme
Rangement à plat



M2L

Son haute définition

Le casque M2L vous offre le son signature de Fidelio en haute définition directement sur votre appareil iOS, sans distorsion ou diaphonie, grâce à un connecteur Lightning et à un convertisseur numérique/analogique intégré. Profitez d'un son à la richesse préservée n'importe où et avec style.

Le compagnon musical pour iOS

- Profitez d'un son haute résolution sur les appareils iOS
- Ampli et convertisseur DAC intégrés pour une musique en haute résolution où que vous soyez
- Connecteur Lightning™ optimisé pour les appareils iOS

Immersion totale et détails impeccables

- HP 40 mm en néodyme pour un son pur et authentique
- Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Fréquence en réponse ajustée selon vos préférences

Bougez en toute liberté

- Coussinets Deluxe mémoire de forme, confortables et ergonomiques
- Aluminium et cuir cousu de qualité, pour un aspect haut de gamme
- Housse en imitation daim protégeant le casque

PHILIPS
Fidelio

Casque avec connecteur Lightning

Transd. 40mm / fermés à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets en mousse à mémoire de forme, Rangement à plat

M2L/27

Caractéristiques

Connecteur Lightning™



Le Philips Fidelio M2L est équipé d'un connecteur Lightning™ qui transmet directement au casque un signal numérique inaltéré. Conserver un signal numérique permet de réduire la diaphonie et d'améliorer la séparation stéréo.

Son haute résolution



Le Philips Fidelio M2L vous permet d'écouter les contenus de votre appareil iOS en bénéficiant d'un format audio haute résolution à 24 bits et 48 kHz via le connecteur Lightning. Le M2L offre un son hors du commun, révélant chaque détail, comme l'artiste l'avait lui-même imaginé.

Ampli et convertisseur DAC intégrés



Le convertisseur numérique/analogique (DAC) intégré au Philips Fidelio M2L vous offre la liberté d'écouter de la musique en haute résolution à tout moment, où que vous soyez. Vous n'aurez plus à transporter du matériel supplémentaire lorsque vous sortez.

HP 40 mm haute définition



Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

Isolation acoustique



Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

Système Bass Reflex (BRS)



La conception acoustique arrière fermée du casque bénéficie d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.

Casque avec connecteur Lightning

Transd. 40mm / fermés à l'arrière Supra-auriculaire, Coussinets en mousse à mémoire de forme, Rangement à plat

Spécifications

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 7 à 25 000 Hz
- Diaphragme: PET
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion (DHT): < 0,1 % DHT

Connectivité

- Connecteur: Connecteur Lightning
- Compatible avec :: Conçu pour l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 5S, l'iPhone 5C, l'iPhone 5, l'iPad Air, l'iPad mini avec écran Retina, l'iPad (4e génération), l'iPad mini, l'iPod touch (5e génération)

Carton externe

- Longueur: 18.5 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Longueur: 7.3 pouces
- Largeur: 18.5 cm
- Poids brut: 1.12 kg
- Hauteur: 22.5 cm
- GTIN: 1 06 09585 24475 4

- Largeur: 7.3 pouces
- Hauteur: 8.9 pouces
- Poids net: 0.532 kg
- Poids brut: 2.469 lb
- Poids net: 1.173 lb
- Poids à vide: 0.588 kg
- Poids à vide: 1.296 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 17 cm
- Profondeur: 8 cm
- Hauteur: 8.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 6.7 pouces
- Poids brut: 0.47 kg
- Profondeur: 3.1 pouces
- Poids net: 0.266 kg
- Poids brut: 1.036 lb
- Poids net: 0.586 lb
- Poids à vide: 0.204 kg
- Poids à vide: 0.450 lb
- UPC: 6 09585 24475 7

Accessoires

- Trousse de rangement

Date de publication
2024-03-20

Version: 3.2.4

UPC: 6 09585 24475 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com