



Philips
Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Über-Ohr
Schwarz

SHD8600UG

Klarer Musiksound ohne Kabel

Digital kabellos

Genießen Sie mit den Kopfhörern SHD8600UG/10 Musik und Fernsehen im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.

Tragekomfort bei längerem Hören

- Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz
- Drehbare Ohrmuscheln garantieren einen bequemen Sitz

Hervorragendes Hörerlebnis

- Akustisch abgestimmte Lautsprecher für eine herausragende Klangqualität
- Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

Benutzerfreundlichkeit

- Bequemes Aufbewahren Ihres Receivers auf der Ladestation
- Schnellladefunktion für schnelles Aufladen

PHILIPS

Besonderheiten

Digitalübertragung mit 2,4 GHz

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

Akustisch abgestimmte Lautsprecher

Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.

Selbstregulierender Bügel

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

Intelligentes und schnelles Aufladen



Mithilfe der intelligenten Schnellladefunktion können Akkus innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne vollständig aufgeladen werden. Die restliche Akkukapazität wird durch einen internen Schaltkreis ermittelt, damit die Eingangsspannung für ein beschleunigtes Aufladen optimiert und gleichzeitig

eine Maximierung der Akkulebensdauer erzielt werden kann.

Dockingstation



Auf der Ladestation können Sie den Receiver ganz bequem aufbewahren, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen. Bei einigen Modellen können sogar Batterien aufgeladen werden.

Drehbare Ohrmuscheln



Eine perfekte Passform zwischen Ohrmuschel und Ohr sorgt für ein optimales Hörerlebnis ohne Klangverlust, die auf und ab sowie nach rechts und links drehbaren Ohrmuscheln für einen perfekten Sitz und höchsten Komfort.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Magnettyp: Neodym
- Signal/Rausch-Verhältnis: $\geq$ 86 dB
- Empfindlichkeit: 95 dB

Tuner/Empfang/Übertragung

- Automatische Kanalwahl
- Trägerfrequenzbereich: 2400 bis 2483,5 MHz
- Effektive Reichweite: 30 m
- Modulation: GFSK
- Kanaltrennung: 60 dB

Außenkarton

- Länge: 32,5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 26 cm
- Bruttogewicht: 3,296 kg
- Höhe: 32,5 cm
- GTIN: 1 69 23410 70875 9
- Nettogewicht: 1,701 kg
- Eigengewicht: 1,595 kg

Komfort

- Automatische Abschaltung
- Funktionen der Basisstation: Leistungs-LED-Anzeige
- Batterieladeanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Betriebszeit: ~10 Stunden

Power

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 x AAA-Akkus
- Stromversorgung des Transmitters: 6 V/550 mA DC

Verpackungsmaße

- Höhe: 32 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 24 cm
- Tiefe: 10 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 70875 2
- Bruttogewicht: 0,896 kg
- Nettogewicht: 0,567 kg
- Eigengewicht: 0,329 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 22 cm
- Breite: 18,5 cm
- Tiefe: 8,5 cm
- Gewicht: 0,179 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 5 V/550 mA DC
- Akkuladegerät: Dockingstation



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.1.8

EAN: 69 23410 70875 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com