



Philips

Ouças suas faixas favoritas  
onde quer que esteja

**Muitos recursos a sua escolha**

- CD player
- Player compatível com CD-R e CD-RW
- Controle de trocas de CD para música sem interrupção em qualquer lugar
- Sintonizador estéreo FM/MW

**Som mais potente**

- Potência musical máxima 4x45W
- Processamento de sinal digital para um som claro e silêncio absoluto

**Controle preciso e fácil de usar**

- Monitor LCD multi-funcional
- Sintonia digital com mem. programável, sintonização de rádio com um só toque
- Sintonia digital com pré-ajustes
- Teclado de acesso rápido para selecionar faixas ou estações de rádio

**PHILIPS**

## Especificações técnicas

### Som

- **Sistema de áudio:** Estéreo
- **Potência de saída:** Potência musical máxima de 4x45W
- **Controle de volume:** giratório
- **Ajustes do equalizador:** Pop, Rock, Clássica, Jazz

### Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reprodução de discos:** Avanço/retrocesso, Localizar Próxima Faixa/Faixa Anterior, Reprodução repetida, Programação de 20 faixas
- **Tipo de carregador:** Slot
- **Número de decks:** 1
- **Faixas programáveis:** 20

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Antena:** Antena AM, Antena FM
- Sintonia digital automática

- **Bandas de sintonia:** FM, FM Estéreo, AM
- **Pré-sintonia de estações:** 20

### Praticidade

- **Tipo de display:** LCD de matriz de pontos

### Dimensões

- **Dimensões do produto (L x A x P):** 182 x 52 x 180 mm
- **Peso do produto:** 2 kg

### Alimentação

- **Alimentação:** 12V CC

### Conectividade

- **Aux in:** 1x(E/D)/RCA
- **Outras conexões:** Antena, Saída Line out

### Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Manual do usuário

## Principais especificações do produto

### CD player

#### Compatibilidade com CD-RW

Compatibilidade com CD-RW significa que seu aparelho de som pode reproduzir discos graváveis (CD-R) e discos regraváveis (CD-RW). CD-R são discos que permitem uma única gravação, podem ser reproduzidos em qualquer CD player de áudio. Já os CDs-RW podem ser gravados e regravados inúmeras vezes, e só podem ser reproduzidos em leitores de CD compatíveis. O sensor a laser e a circuitaria do decodificador de CD de um leitor compatível com CD-RW são especialmente projetados para ler a camada de gravação de troca de fase do CD-RW com áudio, assegurando que você poderá reproduzir os CDs que criar no CD player de seu sistema de áudio.

#### Monitor LCD multi-funcional

#### Controle da disqueteira de CD

#### Sintonia digital com mem. programável

A sintonia digital com memória programável é um recurso conveniente, que permite sintonizar suas estações de rádio favoritas e definir as estações pré-programadas, com o simples apertar de um botão. A Sintonia digital com memória programável elimina a tarefa de sintonização manual da estação de rádio e configuração de estações pré-programadas. Um circuito eletrônico integrado varre automaticamente as frequências de estação de rádio, marca os sinais mais fortes de rádio e atribui a programas específicos.

#### Potência musical máxima 4x45W

#### Sintonizador estéreo FM/MW

#### Sintonia digital com pré-ajustes

#### Teclado de acesso rápido

O teclado de acesso rápido apresenta um teclado numérico, semelhante ao telefônico, que é também uma ferramenta simples e útil para selecionar faixas de CD, configurações programadas de rádio ou sintonizar estações. Convenientemente localizadas na parte frontal do conjunto, as dez teclas numéricas simplificam em apenas um toque o processo de seleção e programação. Para selecionar uma faixa específica ou escolher uma configuração programada de rádio, basta inserir o número da faixa ou estação de rádio correspondente usando o teclado. Para sintonizar sua estação de rádio favorita, basta inserir a frequência. O teclado de acesso rápido ajudará a selecionar uma faixa específica, a configuração de rádio ou a sintonizar sua estação de rádio favorita.

#### DSP - Processamento de sinal digital

A tecnologia avançada de processamento de sinal digital é aplicada a todo o áudio e assegura um som cristalino e silêncio absoluto quando necessário.



Data da emissão 2006-08-22

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 12528  
EAN: 87 10895 87476 2

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

[www.philips.com](http://www.philips.com)