



Philips  
Digitális PhotoFrame  
képkeret

7"

Multimédia 4:3-as képpoldalarány

SPF2007



## „...igazán nem kellett volna!”

Élje újra ezeket a feledhetetlen arcomat és pillanatokot a PhotoFrame képkeret használatával. A keret használata egyszerű, és emellett környezetbarát is. Nyugtassa az a tudat, hogy amíg Ön kedvenc képeit nézegeti, a megfelelő döntést hozta a környezetéért is.

### **Csúcsmínőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében**

- imagen Pro technológia az élesebb és élénk színekért
- 4:3-as képpoldalarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

### **Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem**

- Automatikus diavetítés USB eszközről vagy memóriakártyáról
- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz
- Szórakoztató kollázsok – több fotó megjelenítése egy nézetben

### **Környezetbarát, zöld kialakítás**

- Környezetbarát fényképkeret
- A kijelző automatikus be- és kikapcsolása előre beállított időpontokban energiatakarékosági célokból

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- megtekintési szögteremtartomány: C/R > 10 mellett, 120° (H) / 100° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képpeldarány: 4:3
- Panel felbontás: 800 x 600
- Fényesség: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

## Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdaport, USB 2.0 (szolga)

## Médiatárolás

- USB: USB flash meghajtó
- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (adapteren keresztül), MS Pro Duo (adapteren keresztül)
- Beépített memória kapacitása: 512 MB (500 nagyfelbontású fényképhez)

## Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (2x)
- Támogatott fényképformátum: Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig, JPEG-fénykép
- Támogatott videoformátum: MotionJPEG, .AVI
- Támogatott háttérzene: MP3
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvéágás
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Diavetítés, Állapot, Automatikus be/ki, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítása, Fényképforrás, Órakiljzoló engedélyezése/tiltása, Esemény- emlékeztető szundítás funkcióval
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
- Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc, C-Tick
- Elhelyezés: Fénykép automatikus tájolása, Fekvő, Álló
- Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, spanyol, német, francia, olasz, holland, dán, portugál, orosz, egyszerűsített kínai
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Szépiá
- Plug & Play kompatibilitás: Windows Vista, Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Mac OS X
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke,

Automatikus igazítás

- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató, USB-kábel, Használati útmutató CD ROM-on
- Felhasználói kézikönyv: Arab, cseh, dán/norvég, holland, magyar, finn, francia, német, görög, olasz, maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török

## Méreték

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Tömeg: 0,345 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C és 70 °C között

## Kapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Kimenet V DC: 9 V
- Kimenet A DC: 1 A
- Áramfogyasztás: Bekapcsolva 5,6 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 22,5 x 19 x 9 cm
- Nettó tömeg: 0,6 kg
- Bruttó tömeg: 0,95 kg
- Táratömeg: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49571 8
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 8,9 x 7,5 x 3,5 hüvelyk
- Bruttó tömeg: 2,094 lb
- Nettó tömeg: 1,323 lb
- Táratömeg: 0,772 lb

## Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Bruttó tömeg: 2,1 kg
- Táratömeg: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49571 5
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Bruttó tömeg: 4,630 lb
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 9,2 x 7,5 x 7,8 hüvelyk
- Nettó tömeg: 2,646 lb
- Táratömeg: 1,984 lb

# Fénypontok

## imagen Pro

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknek nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

## 4:3-as tökéletes képpeldarány

A Philips digitális PhotoFrame eszköze az ideális látványt biztosító 4:3-as oldalarányt alkalmazza a fényképek megjelenítéséhez.

## RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képfarmátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélénél színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

## Automatikus diavetítés

A diavetítés bármely USB meghajtóról vagy memóriakártyáról automatikusan elindul, így megtakaríthatja a PhotoFrame képkeretre való fényképmásolással töltött időt.

## Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

## Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

## Környezetbarát fényképkeret

A Philips PhotoFrame fényképkeret tervezése az EcoDesign elvek szerint történt: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás, a káros anyagok elhagyása, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrahasznosítás révén.

## SmartPower

Az időzítő a beállított időpontban be- és kikapcsolja a PhotoFrame rendszert, csökkentve ezzel az energiafelhasználást a környezet védelme érdekében, és megtakarítva a PhotoFrame energiaköltségek mintegy harmadát.



Kiadás dátuma  
2009-12-18

Verzió: 3.3.2

12 NC: 8670 000 55182  
EAN: 87 12581 49571 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)