



Philips
USB C Hub

HDMI
Type C PD
Cổng USB

SWV6025B

Hub ổ cắm USB-C mở rộng đến 5 cổng Mini HUB.

USB-C mở rộng sang HDMI, 3 cổng USB-A và USB-C với chuẩn sạc PD.

Giải pháp “tất cả trong một” đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn

- Đầu ra HDMI cho video kỹ thuật số độ nét cao và âm thanh kỹ thuật số
- Cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery
- Nhiều cổng USB-C và USB-A
- Hỗ trợ truyền dữ liệu USB 2.0
- Hỗ trợ 4K @ 30HZ

PHILIPS

Các thông số

Tương thích

- Tương thích với: Đa năng, Điện thoại di động, Đầu phát MP3, PC và máy tính xách tay, Thiết bị GPS

Hộp các tông trong

- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 1
- GTIN: 2 48 95229 12159 5

Hộp các tông ngoài

- Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 12
- GTIN: 1 48 95229 12159 8

Kích thước hộp đóng gói

- Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
- EAN: 48 95229 12159 1

Kích thước sản phẩm

- Chiều dài cáp: 10 cm

Những nét chính

Nhiều cổng USB-C và USB-A

Nhiều cổng USB-C và USB-A cho phép bạn mở rộng kết nối MacBook / MacBook Pro hoặc thiết bị hỗ trợ USB-C khác với tất cả các thiết bị USB bạn cần trong khi sạc qua bộ sạc USB-C.

Hỗ trợ 4K @ 30HZ

Hỗ trợ độ phân giải HDMI 4K tốc độ cao ở 30 khung hình/giây.

Cổng USB-C hỗ trợ PD

USB-C là đầu nối sạc tiên tiến hiện đang được ứng dụng trong các thiết bị di động như điện thoại di động, máy ảnh ngoài trời và máy tính bảng. PD (Power Delivery) là chuẩn cấp nguồn qua cổng USB, xác định tiêu chuẩn cấp nguồn là 15W, 27W, 45W và lên đến 100W.



Ngày phát hành
2022-05-14

Phiên bản: 1.0.2

12 NC: 8670 001 76596
EAN: 48 95229 12159 1

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com