



Philips
Mikro glasbeni sistem

• Bluetooth



BTM2056

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

Doma uživajte ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta mikro glasbeni sistem Philips omogoča neposredno povezavo USB in povezavo MP3-Link. Tudi pri brezžičnem pretakanju glasbe prek povezave Bluetooth vam zagotavlja prijetne glasbene trenutke.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 15 W
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatki storitve
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev
- Sprednja motorizirana drsna vratca za še več stila in eleganco

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

Zvočnik podpira pretakanje glasbe prek povezave Bluetooth. Brezžično lahko uživate v visoki kakovosti najljubših skladb z napravo Bluetooth.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Radijski podatkovni sistem (RDS)

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravno radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravno. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo

besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistem z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone

za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Možnost namestitve na steno



Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control, Dynamic Bass Boost
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Skupna moč (RMS): 15 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Pogonske enote zvočnikov: 7 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, WMA-CD
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: vrsta programa, radio text, ura RDS, ime postaje
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitvev (plug & play)

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB
- Bluetooth profili: A2DP

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Vrsta nalagalnika: sprednji, motoriziran

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, Antena FM, Hitra navodila za uporabo, Vijaki za namestitvev na steno x2
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 31 tipkami
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x G): 400 x 98 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 235 mm
- Širina embalaže: 456 mm
- Višina embalaže: 251 mm
- Globina embalaže: 197 mm
- Bruto teža: 4,2 kg
- Neto teža: 3,3 kg

Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz



Datum izdaje 2013-06-19

Različica: 2.1.6

12 NC: 8670 000 89318
EAN: 08 71258 16421 50

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com