



Philips
Stereo CD

Base docking per iPod/iPhone

AZD102



Ascolta la musica del tuo iPod, iPhone ovunque

Condividi le canzoni del tuo iPod/iPhone in vivavoce ovunque ti trovi. Potrai sfruttare non solo la portabilità superiore ma anche la facilità d'uso del sistema grazie alla possibilità di caricare il tuo iPod/iPhone mentre vengono riprodotti i brani. Potrai anche riprodurre CD, CD-R e CD-RW. Libera ora la tua musica.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
- Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Semplicità d'uso

- Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Audio limpido e intenso

- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

PHILIPS

In evidenza

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.



Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW



Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione, iPod con display a colori

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Riproduzione audio

- Tipo caricatore: Superiore
- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, Ricarica dell'iPhone, Riproduzione e pausa, Brano successivo/precedente, Avanti/indietro veloce, Ripetizione, Riproduzione casuale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
- Sistema audio: Stereo
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Diametro altoparlante: 3"
- Controllo del volume: girevole

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Antenna: Antenna FM

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Ingresso Aux: (MP3 LINK)

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 -240 V
- Tipo di batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale utente, Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 262 x 266 x 123 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 296 x 156 x 300 mm
- Peso del prodotto: 1,1 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,8 Kg



Data di rilascio
2016-09-20

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951
EAN: 08 71258 16383 37

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com