



Philips  
CD Soundmachine -soitin,  
Dynamic Bass Boost

DAB  
CD

AZB500B

## Nauti musiikista kaikkialla

Tuo mahtava ääni mukanasasi tällä kannettavalla stereojärjestelmällä, jossa on DAB, FM-radio ja monityyppinen CD-toisto.

### Täydellinen kuunteluelämys

- DAB+, DAB ja FM lisäävät valinnanvaraa
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

### Helppokäyttöinen

- 20 kappaleen CD-ohjelmointi
- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- Äänitulosliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

### Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Äänen toisto

- Levyn syöttö: Päältä ladattava
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- ohjelmoitavia kappaleita: 20

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- DAB/DAB+: Infonäyttö, Valikko, Smart scan - toiminto
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, Aseman nimi
- Antennin tyyppi: Teleskooppi

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost - bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiuttimen halkaisija: 3"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

## Liitännät

- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): (ÄÄNITULO)

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: LR14
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6
- Verkkovirta: 220–240 V

## Lisätarvikkeet

- Virtajohto
- Takuu: Takuuvihko
- Käyttöopas

## Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 326 x 275 x 158 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 300 x 240 x 133 mm
- Paino: 2 kg
- Paino pakattuna: 2,4 kg



# Kohokohdat

## DAB+, DAB ja FM

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB+/DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksensä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB+- tai DAB-digitaalisemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

## Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

## CD-levyn satunnaistoisto/uusinta



Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

## Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liitä vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit istua koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.



Julkaisupäivä 2019-11-01

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19786  
EAN: 04 89518 56035 20

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)