



Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
max. 70 W



BTD2180

Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Hallgassa az összes digitális zenéjét az okostelefonjáról, Bluetooth® használatával. A Philips mikro hangrendszerrel lejátszhat DVD-ket, DivX felvételeket, CD-ket és MP3-CD-ket. Élvezze a kedvenceit igazi eleganciával.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás
- 70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Egyszerű használat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához
- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Élvezze kedvenc filmjeit és zeneszámait

- DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaint, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan

összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtahoz igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Karaoke - A véget nem érő éneklés



Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W

Hangszórók

- Hangsugárzó-meghajtók: Dóm magashangszóró 4"-es mélynyomóval

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- DVD régiókód.: 2
- Videó javítása: Progresszív pásztázás

Audiclejátszás

- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Betöltő típusa: Motoros, Tálca
- Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Leállítás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Képjavítás: Diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó

- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Programhelyek: 20

Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), Komponens Y, Pb, Pr (cinch)
- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/jobb)
- USB-vel: USB-gazdaport
- Bluetooth® profilok: A2DP
- Mikrofon: digitális hangfelvevő

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Javaslato: DIM üzemmód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), Hálózati tápkábel
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Távvezérlő

Méretek

- Bruttó tömeg: 6,7 kg
- Főegység mélysége: 220,4 mm
- Főegység magassága: 119 mm
- Főegység szélessége: 180 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 185 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 260 mm
- Csomag mélysége: 208 mm
- Csomag magassága: 315 mm
- Csomag szélessége: 663 mm

Energiellátás

- Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2017-01-18

Verzió: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com