



Philips Магнитола с CD

Texнoлогии Bluetooth® и NFC USB



AZ1890T

Беспроводной режим и мощное звучание,

куда бы вы ни отправились

Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD.

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Прямой порт USB для воспроизведения музыки MP3
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций

Легко использовать

- Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства
- Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов



Особенности

Передача музыки через Bluetooth™



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetoothустройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Прямой порт USB для

воспроизведения MP3
Прямой порт USB для воспроизведения музыки

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат МРЗ — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат МРЗ стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Беспроводная технология Bluetooth®

Характеристики

Профили: A2DP, AVRCP

Аудиовоспроизведение

- Режим Bluetooth: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/ следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/ предыдущей дорожки, Запрограммированное воспроизведение, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Передний
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/ RW. MP3-CD
- Программируемые дорожки: 20

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: Наушники (3,5 мм)
- Аудиовход (3,5 мм): Да

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка

Звук

- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Улучшение звука: Динамическое усиление
- Звуковая система: стерео
- Выходная мощность: Общая мощность 10 Вт (макс.)

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Улучшения АС: Акустические системы Bass

Функции управления

- Цифры на дисплее: 6
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Цвет подсветки: голубой

Аксессуары

- Пульт ДУ: 12-кнопочный с литиевой батареей
- Прочее: руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире): Да

- Источник питания: 220—240 В
- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Количество батарей: 6
- Напряжение батареи: 1,5 В

Размеры

- Ширина упаковки: 561 мм
- Высота упаковки: 275 мм
- Глубина упаковки: 159 мм
- Вес брутто: 3,5 кг
- Глубина основного устройства: 132 мм
- Высота основного устройства: 214 мм
- Ширина основного устройства: 451 мм

© 2014 Koninklijke Philips N.V. Дата выпуска 2014-07-16

Версия: 1.0.4

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки яляются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

12 NC: 8670 001 14403 EAN: 08 71258 17200 87

www.philips.com

Все права защищены.

