

Philips
Mikro muzički sistem

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Neka snaga ispuni vašu muziku

Slušajte svu digitalnu muziku sa vašeg pametnog telefona preko Bluetooth veze, odnosno MP3-CD i CD-R/W na jednom Philips mikro sistemu. Bass Reflex zvučnici daju dinamičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W daje snažan zvuk.

Jednostavno korišćenje

- Digitalno pretraživanje sa memorijom za stanice radi jednostavnosti korišćenja
- Mehanizam za ubacivanje CD-a omogućava lak pristup
- Bluetooth je uvek uključen radi lakog ponovnog povezivanja
- Brzo i efikasno punjenje preko USB veze za pametni uređaj

Obogatite doživljaj zvuka

- Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas
- Maksimalna izlazna snaga 70W RMS
- Digital Sound Control

Uživanje u muzici iz više izvora

- Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Bežično reprodukujte muziku sa pametnog telefona koristeći Bluetooth™
- Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja
- USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike

PHILIPS

Važne karakt.

Maksimalna izlazna snaga 70W RMS
Maksimalna izlazna snaga 70W RMS

Strimujete muziku preko Bluetooth-a



Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetska efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.

Stanje mirovanja za Bluetooth



Nakon prvog povezivanja pametnog uređaja, Philips muzički sistem se može probuditi iz stanja mirovanja pomoću Bluetooth funkcije pametnog uređaja. To će aktivirati i Bluetooth izvor, zahvaljujući čemu će prenos muzike biti brz i jednostavan, u svakom trenutku.

Brzo punjenje preko USB veze



USB port nije namenjen samo reprodukciji muzike. Inteligentni USB sistem za upravljanje napajanjem omogućava struju brzog punjenja

od 2 A za brzo punjenje pametnog uređaja kada je muzički sistem u stanju mirovanja.

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike



Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.

Bass Reflex sistem zvučnika



Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa

wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digitalna pretraga sa memor. kanala



Jednostavno dođite do stanice koju želite da memorišete, a zatim pritisnite i zadržite dugme za memoriju da biste memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.

Mehanizam za ubacivanje CD-a

Motorizovana klizna prednja vrata doprinose stilu već elegantnog dizajna ovog sistema. Elegantna ali funkcionalna vrata ležišta za disk otvaraju se jednim dodiranjem na dugme, klizeći glatkim pokretima vertikalno nagore i nadole svaki put kada želite da promenite izbor muzike. Jednostavno se zavalite i uživajte u dinamičnim performansama zvuka dok gledate kako se disk okreće kroz providno okno.

Digital Sound Control

Digital Sound Control pruža izbor unapred podešenih balansiranih setova ekvilajzera koje možete da koristite za optimizovanje frekventnog opsega za različite muzičke stilove. Svaki režim koristi tehnologiju grafičkog ekvilajzera za automatsko prilagođavanje balansa zvuka i poboljšavanje najvažnijih frekvencija zvuka u odabranom muzičkom stilu. Osim toga, Digital Sound Control vam omogućava da dobijete maksimum od muzike preciznim prilagođavanjem balansa zvuka tako da odgovara tipu muzike koju reprodukujete.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšanje zvuka: digital sound control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 70 W

Zvučnici

- Drajveri zvučnika: 4-inčni woofer, visokotonac
- Vrste zvučnika: bass reflex sistem zvučnika

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- USB: USB host, punjenje od maks. 2 A
- Audio ulaz (3,5 mm)

Audio reprodukcija

- Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumično/programiranje
- Reprodukcija medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB memorijski uređaj
- Režimi reprodukcije USB Direct: brzo premotavanje unazad/unapred, reprodukuj/pauziraj, Prekid, prethodno/sledeće, ponavljanje, nasumično, programiranje reprodukcije

Podేశivač / Prijem / Prenos

- Opseg tjunera: FM stereo
- Prethodno podešeni kanali: 20
- Poboljšanje tjunera: automatsko digitalno pretraživanje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom displeju, tajmer za automatsko isključivanje
- Vrsta punjača: trej
- Tip displeja: LED zaslon

Napajanje

- Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: FM antena
- Vodič za brzi početak
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač sa 21 tasterom

Dimenzije

- Bruto težina: 7,5 kg
- Neto težina: 5,3 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 185 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 231 mm
- Težina glavne jedinice: 104 mm
- Širina glavne jedinice: 220 mm
- Visina ambalaže: 348 mm
- Širina ambalaže: 383 mm
- Dubina ambalaže: 358 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm



Datum izlaska 2024-04-21

Verzija: 2.0.7

EAN: 48 95185 63023 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com