



Philips
Mikro glasbeni sistem

z osvetljenim priključkom

za iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 20W



DCM1170

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Obsedeni z zvokom

Ta mikro glasbeni sistem Philips je združljiv z osvetljenim priključkom iPhona 5, predvaja odličen zvok in je prijetne elegantne zasnove. Sprostite se in na svoj način uživajte v glasbi z enim enostavnim upravljalnikom.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Največja izhodna moč 20 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih

frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Zvočni vhod



Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje vsebine iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročen, saj morate prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na zvočni sistem.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Drugo: Podpora oznak ID3
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Načini predvajanja pri priključitvi: hitro previjanje naprej in nazaj, naslednja in prejšnja skladba, predvajanje in premor

Zvok

- Izboljšava zvoka: digital sound control
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Največja izhodna moč (RMS): 20 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex
- Pogonske enote zvočnikov: 8,9 cm nizkotonski zvočnik

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, iPod-alarm, USB-alarm
- Vrsta nalagalnika: pladenj
- Naprava za polnjenje: iPhone, iPod

Nastavki

- Daljinski upravljalnik
- Uporabniški priročnik: v več jezikih

Dimenzije

- Bruto teža: 3,9 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 120 x 160 mm
- Višina glavnega zvočnika: 170 mm
- Širina glavne enote: 180 mm
- Višina glavne enote: 177 mm
- Globina glavne enote: 239 mm
- Širina embalaže: 231 mm
- Višina embalaže: 222 mm
- Globina embalaže: 556 mm

Napajanje

- Napajanje: 110–240 V, 50/60 Hz

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5



Datum izdaje 2014-07-15

Različica: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com