

Philips
Systém domácího kina
s DVD



HTS3274

Neuvěřitelně prostorový a dokonale čistý zvuk

Jako ve filmech

Tento systém přináší vysoce kvalitní prostorový zvuk a zvýšení rozlišení HDMI 1080p, které zajišťují skvělou domácí zábavu. Přehrávání z jednotek USB, přenosných přehrávačů médií a téměř jakýchkoli typů disků vám umožňuje vychutnat si filmy a hudbu bez jakékoli námahy.

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Funkce Bodování karaoke pro zábavné a vzrušující domácí soutěže
- Pokročilý zesilovač třídy D zajišťující kompaktní, působivý zvuk

Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Vícenásobné digitální vstupy pro kvalitní zvuk z dalších zdrojů

Jednoduchá instalace a použití

- EasyLink ovládá všechny výrobky EasyLink jedním ovladačem
- Konektory Easy-fit™ s kódováním barev pro jednoduchou instalaci

Přehraje všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu JPEG z digitálního fotoaparátu
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanalový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního

elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Bodování karaoke

Učinite své karaoke sešlosti zábavnější díky hodnocení karaoke. Funkce umožňuje hodnocení výkonu pro další zlepšování nebo při přátelských utkáních. Hodnocení karaoke automaticky ohodnotí zpěv a poskytne vám legrační obrázky podle toho, jak dobře jste si počínali. Zábava nekončí.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený výem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanalové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy

na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Přehraje vše

Přehrávejte jakékoli disky chcete - at' už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zajiďte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - at' už WMV, DivX, MP3 nebo JPEG. Zajiďte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Konektory Easy-fit™

Barevně označené konektory poskytují jednoduché a snadné připojení reproduktorů a subwooferu k centrální jednotce systému domácí zábavy prostým zasunutím konektorů do rozhraní odpovídající barvy na zadní straně centrální jednotky.

Pokročilý zesilovač třídy D

Pokročilý zesilovač třídy D zajišťující kompaktní, působivý zvuk



Specifikace

Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 420 W
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 180 -14 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 60 dB
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Hry, Lounge, Rock, Sporty
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Jednotka Flash USB
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním hudby

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Vstup AUX, Anténa VKV, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Digitální vstup pro

- koaxiální kabel, Digitální výstup pro optický kabel
- Čelní / boční přípojky: Vysokorychlostní rozhraní USB, Linkový vstup MP3, 3,5mm vstupní konektor pro mikrofon

Spotřeba

- Napájení: 120/230 V st, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
- Spotřeba elektrické energie: 80 W

Reproduktory

- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 8 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 150-20 000 Hz
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 150 Hz

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, anténa VKV, Uživatelský manuál, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list, Kabel kompozitního videa CVBS, Síťová šňůra

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 58 x 332 mm
- Hmotnost přístroje: 2,8 kg
- Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H): 103 x 203 x 71 mm
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,45 kg
- Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 244 x 105 x 74 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,78 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 123 x 310 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,85 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 446 x 417 x 378 mm
- Hmotnost včetně balení: 12 kg



Datum vydání 2011-06-06

Verze: 1.1.6

12 NC: 8670 000 50947
EAN: 87 12581 47382 2© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com