

Philips Fidelio  
Reproduktor s dokovacou  
stanicou



**Fidelio**



**DS8500**



## Posadnutí zvukom

Výnimočná kvalita zvuku a štýl

Elegantný a exkluzívny reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio prináša ohromujúci zvuk z prehrávačov iPhone/iPod pomocou technológie PureDigital. Vychutnajte si špičkové ovládanie so snímačom priblíženia a intuitívnym diaľkovým ovládaním, ktoré dokonale dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktora.

### Výnimočná kvalita zvuku

- Funkcia PureDigital pre neprekonateľnú čistotu zvuku
- Optimálna akustická hladina, ktorá vyhovuje požiadavkám reproduktorov
- Presne vyladené basové otvory pre reprodukciu hlbokých výrazných basov
- Technológia tienenia na blokovanie rušenia z mobilných telefónov

### Štýlový a exkluzívny

- Zmyselne zakrivená zadná časť pre eleganciu a precízny zvuk
- Skvelý vzhľad s pripojeným aj nepripojeným prehrávačom iPhone/iPod

### Pokročilé intuitívne ovládanie

- Senzor priblíženia na aktiváciu podsvieteného ovládacieho panela
- Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov
- Dokovanie ľubovoľného prehrávača iPhone/iPod dokonca aj v jeho puzdre
- Vyhradená aplikácia dostupná v obchode App Store s ďalšími funkciami

**PHILIPS**

sense and simplicity

# Technické údaje

## Kompatibilné s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod s farebným displejom, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod classic, iPod touch, iPod nano 1. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod 5. generácie

## iPhone/iPod APP

- Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Názov aplikácie: Fidelio+
- Kompatibilita: Reproduktor s dokovacou stanicou Fidelio, iPhone OS 3.0
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Nastavenia zvuku: 5-pásmový ekvalizér, DBB, DSC – Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia, zobuďte sa na hudbu, zobuďte sa na zvuky prírody, zobuďte sa fotografiu

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania v doku: ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť

## Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 2 x 15 W RMS



## Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory
- Zdokonalenie reproduktoru: systém reproduktorov Bass Reflex

## Prípojiteľnosť

- Vstup Aux

## Vybavenie a vlastnosti

- Nabíjacie zariadenie: iPhone, iPod

## Príkon

- Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## Príslušenstvo

- Káble/prípojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny vstup, sieťový kábel
- Diaľkové ovládanie
- Iné: Stručná príručka spustenia
- Záruka: Záručný list, Celosvetovo platný záručný list

## Rozmery

- Hmotnosť brutto: 3,1 kg
- Hĺbka balenia: 158 mm
- Výška balenia: 220 mm
- Šírka balenia: 484 mm
- Hmotnosť: 2,3 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 139 mm
- Výška hlavnej jednotky: 158 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 421 mm

# Hlavné prvky

## PureDigital

Zdokonalená technológia na spracovanie zvuku PureDigital poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPhone/iPod. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPhone/iPod a v každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

## Optimálna akustická hladina

Inteligentný zvukový dizajn vám prinesie najlepšiu možnú reprodukciu basov. Akustická hladina vyhradená každému budiču stredného pásma dokonale vyhovuje jeho akustickým požiadavkám. Nízke tóny sú hlboké a výrazné – prinášajú silné a bohaté basy.

## Zakrivená zadná časť pre lepší zvuk

Čisté línie a zmyselné zakrivenie zadného krytu nielen skvele vyzerajú – vytvárajú tiež efektívnejšiu akustickú štruktúru. Toto dômyselne navrhnuté zakrivenie zvyšuje tuhosť reproduktorovej skrinky, čím výrazne potláča interné rezonancie a prináša precíznejšiu a prirodzenejšiu reprodukciu zvuku. Vychutnajte si tak reproduktory s atraktívnym vzhľadom a senzáčnym zvukom.

## Senzor priblíženia



Väčšina prvotriednych audiofilských zariadení umožňuje vypnutie displeja – možnosť absolútne si vychutnávať hudbu a sústrediť sa len na reprodukciu zvuku. S funkciou senzora priblíženia si môžete dopriať aj toto. Keď sa vzdialite, osvetlené funkčné tlačidlá sa automaticky stlmia. Keď priblížite ruky, funkčné tlačidlá sa rozsvetia, takže môžete pohodlne ovládať hudbu.



Dátum vydania  
2011-11-25

Verzia: 6.0.5

12 NC: 8670 000 61831  
EAN: 87 12581 53611 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)