

Philips  
Externý pevný disk

System NAS

320 GB

SPD8010CC



Streamium



UPnP



# Centrálny sieťový úložný priestor

s ethernetovým pripojením

Využite organizovanie a prístup k vašim súborom z ľubovlného PC v domácnosti. Stačí pripojiť sieťovú jednotku k smerovaču a vytvoríte jedno centrálny úložný priestor, kde si môžete archivovať a zabezpečovať obľúbené filmy, hudbu a spomienky

## Kompatibilné s vysokorychlostnými sieťami

- Sieť LAN 10/100/1000 Mbit

## Maximálna schopnosť pripojenia multimédií

- Kompatibilné s UPnP a DLNA

## Rozšíriteľná pamäť

- Host USB 2.0 pre možnosť prídania externého pevného disku

## Robustný a odolný

- Vysokokvalitné, výnimočne masívne hliníkové puzdro

# PHILIPS

sense and simplicity

## Technické údaje

### Pamäťové médium

- Kapacita pevného disku: 320 GB
- Typ pevného disku: 3,5" pevný disk
- Rýchlosť otáčok: 7200 otáč./min.
- Prenosová rýchlosť: 480 Mb/s (rozhranie USB) a sieť LAN 10/100/1000 Mbit
- Čas prístupu (typický): 8,5 ms
- Vyrovnávací pamäť: 16 MB

### Pripojiteľnosť

- Rozhranie: Ethernetové pripojenie RJ45 a host USB 2.0 pre možnosť pripojenia ďalšieho veľkokapacitného zariadenia

### Príslušenstvo

- USB kábel: nie
- Ethernetový kábel: áno
- Manuál používateľa: ON-CD-ROM
- Stručná príručka spustenia: áno
- Sieťový AC adaptér: áno
- Disk CD-ROM: áno

### Systémové požiadavky

- Operačný systém počítača: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

- Procesor: Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
- Požadovaná počítačová sieť: Bezdrôtová a drôtová sieť PC

### Sieťové protokoly

- Je v súlade s: TCP/IP

### Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 14 x 4,9 x 23,4 cm
- Hmotnosť: 2,09 kg

### Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 30,4 x 24,2 x 14,5 cm
- Čistá hmotnosť: 2,09 kg
- Hmotnosť brutto: 2,32 kg
- Hmotnosť obalu: ,23 kg

### Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
- Čistá hmotnosť: 8,36 kg
- Hmotnosť brutto: 9,78 kg
- Hmotnosť obalu: 1,42 kg

## Najdôležitejšie funkcie

### Sieť LAN 10/100/1000 Mbit

Tento pevný disk je kompatibilný so všetkými sieťovými rýchlosťami a je pripravený pre ďalšiu generáciu vysokorýchlostných zariadení GB LAN.

### Kompatibilné s UPnP a DLNA

Prehrávajte hudbu a filmy kdekoľvek v domácnosti pomocou streamovania obsahu priamo z NAS cez server UPnP.

### Host USB 2.0 pre možnosť prídania pevného disku

Spolu s narastaním objemu vašich údajov zväčšujte aj kapacitu úložného priestoru - stačí pridať ďalší pevný disk USB a získate dodatočnú kapacitu cez vysokorýchlostný host USB 2.0.

### Výnimočne masívne hliníkové puzdro

Vysokokvalitné hliníkové puzdro chráni pevný disk pred opotrebovaním a poškodením – čím chráni vaše údaje a zaručuje dlhú životnosť. Zároveň izoluje zvuky pevného disku, čím zabezpečuje jeho tichú prevádzku.

