

Philips
Sistema micro Hi-Fi

USB

MCM726



Audio perfetto e design raffinato

con riproduzione USB diretta

Progettato espressamente per chi apprezza tecnologia e stile all'avanguardia, il Philips MCM726 è sinonimo di eleganza e qualità. Goditi la musica MP3/WMA dal tuo dispositivo portatile grazie alla riproduzione USB diretta.

Piacere d'ascolto senza limiti

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW

Arricchisci la tua esperienza audio

- Per le migliori prestazioni audio
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- potenza musicale 2x50WRMS e 2x100WMPO

Inizia la giornata come piace a te

- Timer sveglia/spengimento automatico
- Sintonia digitale con 40 stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Piastra Logic

Audio e look raffinati

- Eleganti altoparlanti finitura legno
- Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Incredible Surround™

Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips che amplifica l'audio e garantisce una totale immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema per la variazione della fase elettronica, Incredible Surround mixa l'audio proveniente da destra e da sinistra in modo da coprire completamente la distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea una dimensione sonora molto più naturale. Incredible Surround consente di ottenere un audio surround ancora più profondo senza dover utilizzare altoparlanti aggiuntivi.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2x100W
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W
- perfezionamento audio: Incredible Surround, 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Tweeter piezo, Woofer da 5,25", Griglie altoparlanti rimovibili

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore tecnologia piastra a cassette: Logic
- Modalità riproduzione cassette: Controllo elettronico della velocità, Arresto completamente automatico, Contanastro
- Supporto ID3-tag
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Arresta, Indietro veloce/Avanzamento veloce, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale

Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD, Timer registrazione da sintonizz., livello di registrazione automatico

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM, OM

- Sintonia digitale automatica
- RDS: Nome stazione, Testo radio, Impostazione orologio RDS
- Stazioni preimpostate: 40
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività

- Ingresso Aux: 1x(L/R)/RCA
- Cuffia: 3,5 mm
- Altri collegamenti: Antenna FM, Antenna OM
- USB: Porta USB

Praticità

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia con cassetta, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Standby Eco Power: 1 W
- Tipo display: Display VFD

Accessori

- Accessori inclusi: Antenna FM/OM
- Telecomando: Telecomando a 24 tasti con batteria al litio
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 175 x 252 x 360 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 175 x 252 x 214 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 524 x 353 x 408 mm
- Peso incluso imballaggio: 10,67 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2009-03-13

Versione: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com