

필립스
DVD 마이크로 시어터

MCL707



1.8" LCD

12-bit Video DAC



풍부한 DVD 성능 즐기기

빠른 미리보기가 가능한 1.8 인치 LCD 화면

내장형 1.8 인치 컬러 LCD 화면으로 TV 프로그램 시청을 중단하지 않고 즉시 DVD 를 감상할 수 있습니다. 고급 원목 스피커 및 리본 트위터가 강력한 베이스와 맑고 투명한 하이톤을 재생합니다. 완벽한 사운드를 즐겨보세요.

한 차원 높은 수준의 영화 감상

- 즉시 보기가 가능한 1.8 인치 컬러 TFT LCD 화면
- DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) 및 Picture CD 재생
- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- Dolby Digital 로 최고의 영화를 감상하세요

감동적인 사운드

- 감동의 음질을 위한 네오디뮴 (Neodymium) 리본 트위터
- 완벽한 사운드를 위한 고급 원목 스피커 케이스
- 최상의 신호 전송을 위한 금 도금 스피커 커넥터
- 저음과 고음을 강조하는 라우드니스 기능
- 2x25W RMS/1000W PMPO

인테리어에 어울리는 디자인

- 스탠드가 포함된 하이엔드 컴포넌트 디자인
- 편리한 사용을 위한 고급 리모콘

PHILIPS
sense and simplicity*

* 센스 앤 심플리시티

사양

화질 / 디스플레이

- 대각선 화면 크기 (인치): 1.8 인치
- 디스플레이 화면 유형: LCD TFT

사운드

- 출력 전력: 2x25W RMS, 1000W PMPO
- 음향 향상 기능: 라우드니스, 4 가지 디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 모드, Dynamic Bass Boost, 리버브 모드
- 음향 시스템: Dolby Digital

확성기

- 기본 스피커: 2 웨이, 리본 트위터, 4" 우퍼, Bass Reflex 스피커 시스템, 고급 원목 케이스, 금 도금 스피커 커넥터, 분리 가능한 스피커 그릴

비디오 재생

- 재생 매체: DVD+RW, DVD-Video, Video CD/ SVCD, Picture CD
- 디스크 재생 모드: 보호자 감시 기능, 시야각, 줌, 느린 재생, 동적 범위 압축, PBC, A-B 반복
- DVD 지역: 3
- 비디오 향상 기능: 프로그레시브 스캔

오디오 재생

- 재생 매체: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- 디스크 재생 모드: 20 트랙 프로그래밍 기능, 한 곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생
- 로더 유형: 동력, 상부

튜너 / 수신 / 전송

- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋: 40
- 튜너 밴드: FM 스테레오, mW

연결성

- 비디오 출력 - 아날로그: 컴포짓 Y Pb Pr(RCA 잭), 컴포짓 CVBS(노란색 RCA 잭), S-Video(Hosiden 패널상)
- 기타 단자: 액티브 서브우퍼 사전 출력, 디지털 오디오 동축 출력, 디지털 광학 출력, FM 안테나, MW 안테나
- Aux 입력: 2x(L/R)/ RCA
- 헤드폰: 3.5mm

편의 제품

- 알람: CD 알람, 취침 타이머
- 시계: 기본 디스플레이
- 디스플레이 유형: 백색 FTD
- OSD 언어: 영어, 프랑스어, 스페인어

액세서리

- 포함 액세서리: 제어 케이블, 컴포짓 비디오 케이블 (Y), FM/MW 안테나
- 리모콘: 49 키 (AAA 배터리 2 개 포함)

규격

- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 145 x 230 x 210 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 475 x 275 x 335 mm
- 세트 크기 (W x H x D): 208 x 156 x 268 mm
- 무게 (포장 포함): 11 kg

제품 특징

1.8 인치 컬러 TFT LCD 화면

DVD 마이크로 시스템과 통합된 LCD 화면을 통해 화면상에 TV 프로그램 재생을 멈추지 않고도 DVD 디스크의 콘텐츠를 즉시 볼 수 있습니다.

12 비트 / 108MHz 비디오 DAC

12 비트 비디오 DAC는 원본 화질의 매우 세세한 부분까지 완벽하게 재현하는 뛰어난 디지털-아날로그 변환기입니다. 작은 그림자, 연속적인 색상의 완만한 변화까지도 표현하여 화질이 매우 생생하고 자연스럽게 나타납니다. 대형 화면과 프로젝터에서 일반적인 10 비트 DAC와의 차이점을 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있습니다.

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.

마이크로 시스템에 내장된 리본 트위터

네오디뮴(Neodymium) 리본 트위터는 다이내믹하고 또렷한 음질을 재생하는 단극 트위터입니다. 주로 첨단 오디오 시스템에 사용되는 사양으로 뛰어난 음질을 내는 효과가 있습니다. 기존의 콘 및 돔 트위터가 방향성 가동 코일 방식을 기반으로 하는 반면, 단극 네오디뮴 리본 트위터는 완전한 180도 방사 패턴으로 고주파를 방출합니다. 이를 통해 고음의 사운드 스펙트럼 폭이 크게 향상되며 스위트 스팟 영역이 확장되어 컴팩트한 크기의 오디오 시스템에서 폭 넓고 또렷하며 자연스러운 사운드를 낼 수 있습니다.

고급 원목 스피커 케이스

스피커 케이스는 고급 천연 원목으로 만들었습니다. 단단함과 밀도를 갖춘 탁월한 어쿠스틱 감속성으로 완벽한 사운드를 재생합니다. 제조 과정에서 수공 작업을 통해 고품질 마감처리가 보장됩니다.

금 도금 스피커 커넥터

금 도금 스피커 커넥터는 이전의 클릭-핏(click-fit) 커넥터에 비해 오디오 신호 전송이 더욱 또렷해졌습니다. 또한 증폭기에서 스피커 케이스로의 전자 신호 손실을 최소화하여 실제에 가까운 음향을 재생합니다.

하이엔드 컴포넌트 디자인

컴포넌트형으로 디자인된 DVD 마이크로 시스템은 4 개의 삼각 지지대가 있는 스탠드가 기본으로 제공됩니다. 증폭기와 DVD 로더에서 생성된 진동, 과열 및 전자기 간섭으로 인한 오디오 주파수 왜곡을 방지하여, 부드럽고 탁월한 사운드 재생을 돕습니다.

고급 리모콘

얇고 인체공학적으로 디자인된 리모콘은 크기와 무게가 잘 균형 잡혀 있습니다. 리모콘의 바닥면은 부드러운 고무 페인트로 처리되어 있어 쥐기 쉽고 편안합니다.



발행 일자 2009-02-12

버전: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26235
EAN: 87 12581 30744 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com