

Philips
Minichaine haute fidélité

FWM206



Écoutez votre musique MP3

avec MP3 Link

Écoutez sans interruption vos chansons CD/MP3/WMA pendant 10 heures avec le FWM206. Profitez davantage de votre musique à la maison grâce à ce lecteur portable avec MP3 Link.

Plusieurs sources de musique MP3

- Compatible avec CD WMA et MP3
- MP3 Link pour transporter votre musique

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification instantanée
- Puissance de sortie totale de 80 W eff.
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Pratique et facile à utiliser

- Horloge, alarme et minuterie d'arrêt automatique
- Connexion TV ou lecteur DVD
- Syntoniseur numérique avec mémoire

PHILIPS

Caractéristiques

Puissance de sortie totale de 80 W eff.

Puissance de sortie totale de 80 W eff.

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

Compatible avec WMA et MP3 CD

Compatible avec CD WMA et MP3

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Horloge, alarme et minuterie d'arrêt automatique

Horloge, alarme et minuterie d'arrêt automatique

Connexion TV/lecteur DVD

Connexion TV ou lecteur DVD

Syntoniseur numérique avec mémoire



Syntoniseur numérique avec mémoire

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents types de son (optimal, jazz, techno et rock). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.



Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 4 x 20 watts
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son, MAX Sound
- Puissance totale (RMS): 80 W

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 4", Tweeter 2", 2 voies, Système d'enceintes Bass Reflex
- Nombre d'enceintes: 2

Connectivité

- Connexions audio: Entrée AUX RCA, Entrée ligne stéréo 3,5 mm - MP3 Link

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Arrêt programmé, Alarme radio
- Type d'affichage: LCD
- Horloge: Sur affichage principal

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Accessoires

- Câbles: Câble d'entrée de ligne MP3
- Guide de démarrage rapide: Espagnol, français, anglais
- Télécommande
- Mode d'emploi: Espagnol, français, anglais

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'appareil: 220 millimètre
- Poids (emballage compris): 10,38 kg
- Hauteur de l'emballage: 348 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 292 millimètre
- Largeur de l'emballage: 730 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 285 millimètre
- Profondeur de l'enceinte: 186 millimètre
- Hauteur de l'enceinte: 310 millimètre
- Largeur de l'enceinte: 207 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/ retour rapides, Recherche piste suivante/ précédente, Répétition de la lecture
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Type de changeur: Tiroir
- Pistes programmables: 20
- Nombre de disques: 1



Date de publication
2024-05-07

Version: 1.0.2

UPC: 6 09585 17522 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car cela pourrait endommager votre ouïe.