



Philips
Επίσημη έκδοση 2.0

Ψηφιακή

Επίσημη έκδοση Έκδοση bulk

DGX220



Ποιότητα ψηφιακού ήχου

Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά

Προσθέστε μια δυναμική ηχητική διάσταση στη μουσική, τα παιχνίδια, τις ταινίες και το Διαδίκτυο με ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας από τα ηχεία DGX220 στο PC ή στον φορητό σας υπολογιστή.

Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά

- Απολαύστε ήχο PC με την ποιότητα ήχου ενός οικιακού ηχοσυστήματος
- Πάνω από 75 χρόνια πείρα σε συστήματα ήχου
- Ψηφιακός ήχος για απόδοση καθαρού σήματος για τέλεια ποιότητα
- Εύχρηστη λειτουργία Agent 2 που βελτιστοποιεί την ηχητική εμπειρία
- Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' για ποιοτική απόδοση ήχου

Απολαύστε πραγματικά πολυμέσα

- Συμβατό με μουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet
- Εύκολη σύνδεση είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

Ακούστε κάθε λεπτομέρεια

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα
- Η ευρεσιτεχνία Ultra Bass της Philips ενισχύει τις συχνότητες των μπάσων
- Προσθέτει στα MP3 δυναμικές συχνότητες που χάθηκαν κατά την εξαγωγή

Εύκολο στο χρήση

- Μαγνητική θωράκιση που αποτρέπει την παραμόρφωση της οθόνης υπολογιστή

PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Ήχος

- Βελτίωση μπάσων: Dynamic Ultra Bass
- Μουσική Ισχύς: 4 W
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 1 W
- Βελτιώσεις ήχου: Αυτόματη διατήρηση σταθερής έντασης, Ισορροπία, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", EQ κατά είδος, Equaliser γραφικών
- Έλεγχος έντασης: ψηφιακός
- Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία

- Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
- Εύρος συχνότητων δορυφορικού ηχείου: 120-20000Hz Hz

Συνδεσιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 1,2 μ.
- Σύνδεση: Ρευματολήπτης USB 'A'
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Μικρόφωνο: Υποδοχή μικροφώνου
- Τάση: Τροφοδοσία μέσω διαύλου USB
- USB: USB 2.0

Ευκολία

- Ένδειξη λειτουργίας

Αξεσουάρ

- Παρεχόμενα εξαρτήματα: CD ROM εγκατάστασης, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Λογισμικό

- Sound Agent 2 της Philips

Απαιτήσεις συστήματος

- Μονάδα CD-ROM: ναι
- Χώρικοτητα σκληρού δίσκου: 20 MB
- Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows® 2000 ή XP
- Επεξεργαστής: Επεξεργαστής 350 MHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: 64 MB
- USB: Ελεύθερη θύρα USB

Τάση

- Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε

Κύρια σημεία προϊόντος

Ποιότητα οικιακού ήχου σε υπολογιστή

Η Philips διαθέτει μια εμπειρία που υπερβαίνει τα 75 έτη στον αφορά στην τεχνολογία αιχμής ηχοσυστημάτων και δημιουργεί προϊόντα ήχου PC που έχουν την ίδια απόδοση με τα βραβευμένα μας ηχοσυστήματα.

75 χρόνια πείρα σε συστήματα ήχου

Η Philips εφάρτε το CD, ήταν επικεφαλής της ειδικής ομάδας συγγραφής των προδιαγραφών ήχου USB και έχει παράγει εκατομμύρια ηχοσυστήματα, συστήματα οικιακού κινηματογράφου και τηλεοράσεις για πολλές δεκαετίες. Μπορείτε να εμπιστευτείτε τη Philips, ως πρωτοπόρο στις καινοτομίες ήχου, για τη δημιουργία ηχοσυστημάτων για υπολογιστές με την υψηλότερη ποιότητα ήχου.

Ποιότητα ψηφιακού ήχου

Ο ήχος μεταδίδεται ως ψηφιακό σήμα και μόνο το τελευταίο λεπτό μετατρέπεται σε αναλογικό σήμα. Έτσι μειώνεται η ποσότητα παρεμβολής στο σήμα και το αποτέλεσμα είναι μια αναπαραγωγή πιστή στην αρχική εγγραφή.

Sound Agent 2

Το Sound Agent 2 αποτελεί ένα έξυπνο λογισμικό με διασκεδαστικό και εύχρηστο περιβάλλον γραφικών. Σας απαλλάσσει από τη σύγχυση ως προς τον ήχο PC βελτιστοποιώντας αυτόματα τους ήχους για όλα τα δημοφιλή φορμά. Το Sound Agent 2 διευκολύνει την ακριβή ρύθμιση της ηχητικής απόδοσης έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας μουσικές προτιμήσεις.

Ενισχυτής Class D

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Μουσική/παιχνίδια/ταινίες/Internet

Είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των μουσικών και πηγών ήχου παιχνιδιών, ταινιών και Internet και έτσι ανεξάρτητα από αυτό που θέλετε να ακούσετε, προσδίδουμε στην εμπειρία πολυμέσων έναν αξεπέραστο συναρπαστικό ήχο.

Για επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή

Δυνατότητα σύνδεσης είτε με επιτραπέζιο είτε με φορητό υπολογιστή

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-02-20

Έκδοση: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com